



NÁVOD K POUŽITÍ

teploměr digit.ven./vn. 10x6 cm
347397



Digitální vnitřní/venkovní teploměr

Specifikace:

Rozsah měření teploty:

Vnitřní -10°C až +50°C

Vnější -50°C až +70°C

Délka kabelu: přibližně 3 m

Baterie: 1 x 1,5 V AA

Montáž:

- Umístěte teploměr na zeď blízko okna pomocí zabudovaného závěsného otvoru a hřebíku nebo šroubku nebo rozložte stolní stojánek.
- Vedte kabel se senzorem otevřeným oknem ven. Kabel se přizpůsobí tvaru těsnění okna. Dejte pozor na ostré hrany okenních rámců – vyvarujte se častého otvírání a zavírání okna.
- Vyhnete se radiátorům a přímému slunci.

Před použitím:

- Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
- Pokud se budete řídit pokyny z tohoto návodu k použití, zabráníte tím poškození teploměru a ztrátě Vašich zákonných práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným použitím. Za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k použití neneseme žádnou zodpovědnost.
- Prosím uchovejte tento návod pro budoucí potřebu.

Použití:

- Strhněte ochrannou fólii z displeje.
- Rozložte stojánek.
- Otevřete prostor pro baterii a vložte baterii, ujistěte se, že polarita baterie je správně.
- Jednotka je připravena k použití.
- Displej zobrazuje aktuální vnitřní (IN) a vnější (OUT) teplotu.
- Pro vypnutí přístroje vyjměte baterii.

Maximální a minimální hodnoty (OUT)

- Stiskněte tlačítko MAX/MIN a nejvyšší venkovní teplota je zobrazena od posledního resetu.
- Stiskněte znovu tlačítko MAX/MIN a displej zobrazí nejnižší venkovní teplotu od posledního resetu.
- Pro návrat na současnou teplotu na displeji stiskněte ještě jednou tlačítko MAX/MIN.
- Pro výmaz zaznamenaných maximálních a minimálních hodnot a pro zobrazení aktuálních hodnot stiskněte tlačítko RESET při zobrazení maximálních a minimálních hodnot.

Maximální a minimální hodnoty (IN)

- Stiskněte tlačítko MAX/MIN a nejvyšší vnitřní teplota je zobrazena od posledního resetu.
- Stiskněte znovu tlačítko MAX/MIN a displej zobrazí nejnižší vnitřní teplotu od posledního resetu.
- Pro návrat na současnou teplotu na displeji stiskněte ještě jednou tlačítko MAX/MIN.
- Pro výmaz zaznamenaných maximálních a minimálních hodnot a pro zobrazení aktuálních hodnot

stiskněte tlačítko RESET při zobrazení maximálních a minimálních hodnot.

Údržba:

- Nevyhazujte prázdné baterie do domácího odpadu.
- Vezměte je do speciálního sběrného místa.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím, nárazům.
- Přístroj čistěte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky.
- Prosím, nesnažte se přístroj opravit.
- Kontaktujte obchod, kde bylo zboží zakoupeno.
- Před samotnou reklamací zkuste nejprve vyměnit baterky.
- Bez záruky, pokud je s přístrojem manipulováno nesprávně.

Výrobek je výhradně určen pro oblast použití popsanou výše. Výrobek by měl být používán podle tohoto návodu informace, ale navržen pro domácí použití.

Pozor! Nebezpečí úrazu:

- Uchovejte tento přístroj a baterii mimo dosah dětí.
- Baterie nesmí být vhozena do ohně, zkratována, rozebrána nebo dobíjena. Nebezpečí exploze!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Téměř vybité baterie by měly být vyměněny co nejdříve, aby se předešlo škodám způsobených netěsnící baterií.
- Vyjměte baterii, pokud výrobek déle nepoužíváte.
- Noste chemicky odolné ochranné rukavice a brýle při manipulaci s netěsnící baterií.

Likvidace odpadu

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být znovu recyklovány a použity. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Prosím nevyhazujte tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel má povinnost odnést zařízení s koncem životnosti elektronických zařízení tak, aby byla zajištěna ekologicky kompatibilní likvidace.

Řešení problémů:

Problém	Řešení
Prázdný displej	Zkontrolujte správnou polaritu baterií Vyměňte baterii
Nesprávné zobrazení na displeji	Vyměňte baterii
Nezobrazuje se venkovní teplota	Zkontrolujte kabel

Pokud i přesto Váš přístroj nepracuje správně, prosím kontaktujte Vašeho dodavatele.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady.



NÁVOD NA POUŽITIE

teplomer digit.vonk./vnút. 10x6 cm
347397



Digitálny vnútorný/vonkajší teplomer

Špecifikácia:

Rozsah merania teploty:

Vnútorná -10°C až +50°C

Vonkajšia -50°C až +70°C

Dĺžka káblu: približne 3 m

Batérie: 1 x 1,5 V AA

Montáž:

- Umiestnite teplomer na stenu blízko okna pomocou zabudovaného závesného otvoru a klinčeku alebo
- Vedte kábel so senzorom cez otvorené okno smerom von. Kábel sa prispôbuje tvaru tesnenia okna zatváraníu okna).
- Vyhňte sa radiátorom a priamemu slnku.

Pred použitím:

- Prosím prečítajte si pozorne tento návod na použitie.
- Pokiaľ sa budete riadiť pokynmi z tohto návodu na použitie, zabránite tým poškodeniu teplomeru a strate Vašich zákonných práv vyplývajúcich z väd spôsobených nesprávnym použitím. Za škody spôsobené nedodržaním tohto návodu na použitie nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Prosím uchovajte tento návod pre budúcu potrebu.

Použitie:

- Stiahnite z displeja ochrannú fóliu.
- Rozložte stojan.
- Otvorte priestor pre batériu a vložte batériu, uistite sa, že polarita batérie je správna.
- Jednotka je pripravená na použitie.
- Displej zobrazuje aktuálnu vnútornú (IN) a vonkajšiu (OUT) teplotu.
- Pre vypnutie prístroja vyberte batériu.

Maximálne a minimálne hodnoty OUT)

- Stlačte tlačítko MAX/MIN a najvyššia vonkajšia teplota je zobrazená od posledného resetu.
- Stlačte znovu tlačítko MAX/MIN a displej zobrazí najnižšiu vonkajšiu teplotu od posledného resetu.
- Pre návrat na súčasnú teplotu na displeji stlačte ešte raz tlačítko MAX/MIN.
- Pre výmaz zaznamenaných maximálnych a minimálnych hodnôt a pre zobrazenie aktuálnych hodnôt stlačte tlačítko RESET pri zobrazení maximálnych a minimálnych hodnôt.

Maximálne a minimálne hodnoty (IN)

- Stlačte tlačítko MAX/MIN a najvyššia vnútorná teplota je zobrazená od posledného resetu.
- Stlačte znovu tlačítko MAX/MIN a displej zobrazí najnižšiu vnútornú teplotu od posledného resetu.
- Pre návrat na súčasnú teplotu na displeji stlačte ešte raz tlačítko MAX/MIN.
- Pre výmaz zaznamenaných maximálnych a minimálnych hodnôt a pre zobrazenie aktuálnych hodnôt stlačte tlačítko RESET pri zobrazení maximálnych a minimálnych hodnôt.

Údržba:

- Nevyhadzujte prázdne batérie do domáceho odpadu.
- Vezmite ich do špeciálneho zberného miesta.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám, nárazom.
- Prístroj čistite mäkkou utierkou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Prosím, nesnažte sa prístroj opraviť.
- Kontaktujte obchod, kde ste výrobok zakúpili.
- Pred samotnou reklamáciou skúste najskôr vymeniť baterry.
- Bez záruky, pokiaľ je s prístrojom manipulované nesprávne.

Výrobok je výhradne určený pre oblasť použitia určenou vyššie. Výrobok by mal byť používaný podľa tohto návodu informácie, ale navrhnutý pre domáce použitie.

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu:

Prístroj je určený na použitie iba v domácnostiach mimo dosah detí.

- Batérie nesmú byť v blízkosti ohňa, napríklad častému ohňu alebo dobíjanej. Nebezpečenstvo explózie!
- Batérie obsahujú škodlivé kyseliny. Takmer vybité batérie by mali byť vymenené čo najskôr, aby sa predišlo škodám spôsobeným únikom.
- Vyberte batériu, pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nepoužívate.
- Noste chemicky odolné ochranné rukavice a okuliare pri manipulácii s netesniacou batériou.

Likvidácia odpadu

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a dielov, ktoré môžu byť znovu recyklované a použité.. elektronických zariadeniach (WEEE).

Prosím nevyhadzujte tento prístroj do domáceho odpadu. Užívateľ má povinnosť odnieść zariadenie s koncom životnosti do určeného zariadenia, aby bola zaistená ekologicky kompatibilná likvidácia.

Riešenie problémov:

Problém	Riešenie
Prázdny displej	Skontrolujte správnu polaritu batérií Vymeňte batérie
Nesprávne zobrazenie na displeji	Vymeňte batérie
Nezobrazuje sa vonkajšia teplota	Skontrolujte kábel

Pokiaľ aj naďalej Váš prístroj nepracuje správne, prosím kontaktujte Vášho dodávateľa.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady.