

Mechanický kuchyňský časovač / Mechanický kuchynský časovač

Krok 1 - Naviňte

Nejprve otočte horním nastavovacím knoflíkem úplně doleva, dokud se nezastaví.

(hrot šípky se pohybuje od 0 do 59)



Krok 1 – Naviňte

- Najprv otočte horným gombíkom úplne doľava, kým sa nezastaví

(hlavička šípky sa pohybuje od 0 do 59)

Krok 2 - Nastavení času

Nyní otočte nastavovacím knoflíkem doprava na požadovanou hodnotu (požadovaný čas).

(hrot šípky ukazuje např. na 10 minut).



Krok 2 — Nastavenie času

- Teraz otočte nastavovací gombík doprava požadované nastavenie času

(Šípka ukazuje napr. na 10 minút)

Krok 3 - Alarm

Po uplynutí času zazní signál alarmu po dobu 3 sekund

(hrot šípky ukazuje na 0)



Krok 3 – Upozornenie

- Po uplynutí času zaznie signál budíka na 3 sekundy

(šípka ukazuje na 0)

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem.

Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

Vyrába: TFA Dostmann GmbH & Co. KG Německo

Dodává/Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

www.matgroup.cz