

OBSAH:

- Koš
- rukojeť k vědru (může být již připojeno k vědru)
- 2ks části rukojeti
- 1ks plastový kryt na rukojeť
- 1ks část rukojeti s hlavicí k připojení mopu
- 2ks hlavy mopu z mikrovlákna

Jak mop sestavit:

- Sešroubujte dvě části rukojeti k sobě
- Ujistěte se, že plastový kryt na rukojeť je nasazena správnou stranou (viz obrázky) – kryt rukojeti se nasadí na horní rukojeti, aby nepřekážel při používání mopu. Při otáčení mopu se tento kryt rukojeti posune dolů, takže je to část, která se drží.
- Připojte hlavu mopu z mikrovlákna nacvaknutím na místo tak, aby nedošlo k zachycení žádné části tkaniny.
- Připojte rukojeť k vědru, pokud již není připojena

Jak mop použít:

- Naplňte vědro vodou a vámi vybraným čisticím prostředkem do úrovně vyznačené uvnitř koše.
- Nepřepínajte, aby ždímač fungoval správně
- Ponořte mop do vody tak, aby se nasákl
- Vložte mop do koše ždímače a ujistěte se, že jsou všechny vlákna uvnitř (pokud je mop dostatečně mokrý, jde to snadněji)
-
- Dejte kryt rukojeti dolů a držte pouze tuto část, pokud mop rotuje – to umožní, aby se mop točil volně. Nedržte rukojeť mopu, jelikož by omezila pohyb mopu a mohlo by způsobit poškození mechanismu.
- Ujistěte se, že je rukojeť ve vertikální poloze, kolmo k vědru
- Sešlápněte pedál vědra – mop se začne točit. Čím více a rychleji budete šlapat na pedál, tím více mop vyždímáte.

UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že je vědro na rovné podlaze
- Buďte opatrní, když šlapete jednou nohou na pedál, abyste neztratili rovnováhu
- Netlačte rukojeť dolů, pokud se mop točí
- Nestůjte a neskákejte na pedálu, pouze nohou stlačujte dolů
- Tento výrobek není hračka, udržujte mimo dosah dětí
- Není určeno ke komerčnímu užití

ÚDRŽBA

- Abyste vyjmuli hlavu mopu, jen ho vycvakněte – je připojen pevně, nebojte se zatlačit více
- Vyčistěte a usušte hlavu mopu po každém použití
- Před uskladněním vždy nechte hlavu mopu pořádně vyschnout
- Všechny díly skladujte na místě, kde nemrzne
- Občas promažte mechanismus pedálu atd. silikonovým sprejem nebo mazivem
- Neperte hlavu mopu v pračce. Určeno pro ruční praní

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika,
Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz

Plastový kryt rukojeti /
Plastový kryt rukoväte

Část rukojeti /
Část rukoväte

Střední část rukojeti /
Stredná časť rukoväte

Rukojeť s hlavicí k připojení mopu /
Rukoväť s hlavicou k pripojeniu mopu

Hlava mopu z mikrovlákna



Kryt připojený
k rukojeti / Kryt
pripojený k rukoväti



Kryt je odpojený od
rukojeti, když se mop
točí / Kryt je odpojený
od rukoväte, keď sa mop
točí.



Ujistěte se, že je mop
dostatečně mokrý. / Ubezpečte
sa, že je mop dostatočne mokrý.



Umístěte všechny vlákna mopu do
ždímače. / Umiestnite všetky
vlákna mopu do žmýkacieho koša.



Použijte mop, když je voda
vyždímána. / Použite mop, keď je
voda vyžmýkaná.



NÁVOD NA POUŽITIE

Mop set EASY PROFI s pedálom + náhradná koncovka

783021



OBSAH:

- Kôš
- Rukoväť vedra (môže byť už pripevnená k vedru)
- 2ks častí rukoväte
- 1ks plastový kryt na rukoväť
- 1ks rukoväť s nastavcom na hlavu mopu
- 2ks hlavice mopu z mikrovlákná

Ako zostaviť mop

- Zaskrutkujte obe časti rukoväte k sebe
- Uistite sa, že plastový kryt rukoväte je nasadený správnou stranou (pozri obrázok) - kryt rukoväte sa nasadí na hornú rukoväť, aby neprekážal pri používaní mopu. Keď sa mop otočí, tento kryt rukoväte sa posunie nadol, takže je to časť, ktorá sa drží.
- Hlavu mopu z mikrovlákná pripevnite zacvaknutím na miesto tak, aby sa nezachytila žiadna časť tkaniny.
- Pripevnite rukoväť k vedru, ak ešte nie je pripevnená

Ako používať mop

- Naplňte vedro vodou a zvoleným čistiacim prostriedkom po úroveň vyznačenú vo vnútri koša.
- Nepreplňujte, aby žmýkačka správne fungovala
- Ponorte mop do vody tak, aby nasiakol
- Vložte mop do žmýkacieho koša a uistite sa, že sú v ňom všetky vlákna (ak je mop dostatočne mokrý, je to jednoduchšie).
- Kryt rukoväte dajte dole a túto časť držte len vtedy, ak sa mop otáča - umožníte tak voľné otáčanie mopu. Rukoväť mopu nedržte, pretože by ste tým obmedzili pohyb mopu a mohli by ste poškodiť mechanizmus.
- Uistite sa, že je rukoväť vo vertikálnej polohe, kolmo na vedro.
- Stlačte pedál vedra - mop sa začne otáčať. Čím silnejšie a rýchlejšie šliapnete na pedál, tým viac sa mop vyžmýka.

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že vedro stojí na rovnej podlahe
- Pri šliapaní na pedál jednou nohou buďte opatrní, aby ste nestratili rovnováhu
- Keď sa mop otáča, netlačte rukoväť nadol
- Nestojte ani neskáče na pedál, iba ho stlačte nohou.
- Tento výrobok nie je hračka, uchovávať ho mimo dosahu detí
- Nie je určené na komerčné použitie

ÚDRŽBA

- Ak chcete hlavu mopu vybrať, jednoducho ju vytlačte - je pevne pripevnená, nebojte sa zatlačiť silnejšie
- Po každom použití hlavu mopu vyčistite a vysušte
- Pred uskladnením vždy nechajte hlavu mopu dôkladne vyschnúť
- Všetky diely skladujte na mieste, ktoré nie je mrazuvzdorné.
- Príležitostne namažte mechanizmus pedálov atď. silikónovým sprejom alebo mazivom
- Hlavu mopu neperte v práčke. Určené na ručné umývanie

Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom.

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika,
Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz



Plastový kryt rukoveti /
Plastový kryt rukoväte

Časť rukoveti /
Časť rukoväte

Střední část rukoveti /
Středná část rukoväte



Rukovět s hlavici k připojení mopu /
Rukoväť s hlavickou k pripojeniu mopu

Hlava mopu z mikrovlákná



Kryt připojený
k rukoveti / Kryt
připojený k rukoväti



Kryt je odpojený od
rukoveti, když se mop
točí / Kryt je odpojený
od rukoväte, keď sa mop
točí.



Ujistěte se, že je mop
dostatečně mokrý. / Ubezpečte
sa, že je mop dostatočne mokrý.



Umístěte všechny vlákna mopu do
ždímače. / Umiestnite všetky
vlákna mopu do žmýkacieho koša.



Použijte mop, když je voda
vyždímána. / Použite mop, keď je
voda vyžmýkaná.