



POKYNY K POUŽITÍ

motorek ke grilu bateriový
463900



Překlad původního návodu k použití.

463900 = BBQ-03



Max. zatížení: 3 kg
Použití baterie 1x 1,5V typu D.
Nabíjecí baterie nelze použít.
Baterie nejsou součástí balení.

POUŽITÍ:

1. Instalujte přístroj na gril.
2. Propojte rotační tyč s motorkem.
3. Zapněte přístroj.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Důkladně si prostudujte všechny pokyny před použitím přístroje. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
- Tento přístroj je určený pouze k venkovnímu užití.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než je určen.
- Přístroj nesmí obsluhovat děti. Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Dbejte na jejich ochranu, jako i ochranu jiných osob, zvířat a majetku.
- Chraňte zařízení před deštěm a vlhkem. Přístroj uchovávejte na suchém místě.
- V žádném případě nesmí přijít žádná část přístroje do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou.
- Před instalací přístroje ke grilu se ujistěte, že je vypnutý.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení, jestli není poškozený. V případě jakékoliv poruchy nebo poškození přístroj nepoužívejte.

Pokyny k likvidaci elektrozařízení:

Elektrozařízení, příslušenství a obaly odevzdejte k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
Neodhazujte elektrozařízení do domovního odpadu!



Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Prohlášení o shodě – "značka CE"

Tento spotřebič splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



POKYNY NA POUŽITIE

motorček ku grilu batériový
463900



Preklad pôvodného návodu na použitie.

463900 = BBQ-03



Max. zaťaženie: 3 kg
Použitie batérie 1x 1,5V typu D.
Nabíjací batérie nie je možné použiť.
Batéria nie je súčasťou balenia.

POUŽITIE:

1. Inštalujte prístroj na gril.
2. Pripojte rotačnú tyč s motorčekom.
3. Zapnite prístroj.

VAROVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Dôkladne si preštudujte všetky pokyny pred použitím prístroja. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a /alebo ťažké poranenie.
- Tento prístroj je určený len na vonkajšie použitie.
- Nepoužívajte prístroj pre iné účely než je určený.
- Prístroj nesmú obsluhovať deti. Zariadenie udržujte mimo dosah detí. Dbajte na ich ochranu, ako aj ochranu iných osôb, zvierat a majetku.
- Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkom. Prístroj uchováajte na suchom mieste.
- V žiadnom prípade nesmie prísť žiadna časť prístroja do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou.
- Pred inštaláciou prístroja ku grilu sa uistite, že je vypnutý.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené. V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia prístroj nepoužívajte.

Pokyny k likvidácii elektrozaariadenia:

Elektrozariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte k opětovnému zhodnotení nepoškozujúcemu životné prostredie.
Neodhadzujte elektrozaariadenia do komunálneho odpadu!



Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vztahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevztahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

Prehlásenie o zhode – "značka CE"

Tento spotrebič spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EU.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215