



×

⊗

↻

🏠

🔧

NÁVOD K POUŽITÍ

teploměr digit.ven./vn. 6 x 8,3 cm 30.1044

347082

Ⓒ

Ⓓ

Digitální vnitřní/venkovní teploměr

Specifikace:

Rozsah měření:

Vnitřní teplota: 0 °C... +50 °C (+32 °F... +122°F)
Venkovní teplota: -40 °C... +70 °C (-40 °F... + 158 °F)
Přesnost: ± 1,0 °C
Rozlišení 0,1 °C
Kabel: cca 150 cm

Spotřeba energie: baterie: 2 x 1,5 V AAA (není součástí zařízení)
Rozměry: 80 x 60 x25 mm
Váha: 57,3 g

Vlastnosti a veškeré výhody Vašeho nového zařízení na první pohled

- Měří vnitřní teplotu
- Měří venkovní teplotu pomocí kabelu
- Zaznamenává maximální / minimální hodnoty
- Možné měřit v °C / °F

Maximální a minimální teploty

- Stiskněte tlačítko MAX / MIN na zadní straně zařízení.
- Na displeji se zobrazí MAX.
- Je možné zobrazit nejvyšší a nejnižší vnitřní teplotu od posledního resetu.
- Opětovně stiskněte tlačítko MAX / MIN.
- Na displeji se zobrazí MIN.
- Je možné zobrazit nejvyšší a nejnižší venkovní teplotu od posledního resetu.
- Pro návrat na původní obrazovku stiskněte tlačítko MAX / MIN.
- Zařízení automaticky opustí režim MAX / MIN pokud není tlačítko stisknuto po dobu delší než 8s.
- Pro resetování maximálních a minimálních hodnot na současnou teplotu, přidržte tlačítko MAX / MIN.

Před použitím:

- Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
- Pokud se budete řídit pokyny z tohoto návodu k použití, zabráníte tím poškození teploměru a ztrátě Vašich zákonných práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným použitím. Za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k použití neneseme žádnou zodpovědnost.
- Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním upozorněním!
- Prosím uchovejte tento návod pro budoucí potřebu.

Použití:

- Otevřete přihrádku na baterie a vyjměte kryt.
- Vložte dvě nové baterie 2 x 1,5 V AAA. Ujistěte se, že jsou vloženy správně.
- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Zařízení je připraveno k použití.

Displej

- Horní displej zobrazuje vnitřní teplotu.
- Spodní displej zobrazuje venkovní teplotu.
- Posunutím tlačítka °C / °F na zadní straně zařízení zvolíte jednotku, ve které chcete měřit.

Umístění

- Umístěte teploměr v blízkosti okna pomocí výklopného stojáčku.
- Kabel se senzorem provedte otevřeným oknem. Kabel se přizpůsobí tvaru okenního těsnění. Pozor na ostré hrany rámu oken-vyvarujte se častému zavírání a otvírání okna.
- Vyhněte se umístění v blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření.

Péče a údržba

- Čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Pokud zařízení nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie.
- Udržujte zařízení na suchém místě.

Výměna baterie

- V případě, že začne být displej špatně čitelný, vyměňte baterie.
- Složte stojan a otevřete přihrádku na baterie.
- Vložte dvě nové baterie (2 x 1,5 V AAA). Ujistěte se, že jsou vloženy správně.
- Zavřete přihrádku na baterie.

Pro Vaši bezpečnost

- Zařízení je určeno výhradně pro výše popsané oblasti použití.
- Neautorizované opravy nebo změny zařízení jsou zakázány.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo teplotním šokům.
- Chraňte ho před vlhkostí.
- Zařízení není určeno k lékařským nebo veřejným účelům. Je určeno k domácímu použití.

Pozor! Nebezpečí úrazu:

- Umístěte toto zařízení a baterie mimo dosah dětí.
- Nevhazujte baterie do ohně, nezkratujte, nerozebírejte nebo nedobíjejte. Nebezpečí výbuchu.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci nových a starých baterií nebo baterie jiných typů.
- Baterie obsahuje škodlivé kyseliny. Slabé baterie by měly být vyměněny co nejdříve. Předejdete tak možnosti jejímu vytečení.
- Při manipulaci s vyteklymi bateriemi používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Likvidace odpadu

Toto zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu používat. Baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše. Jako uživatel jste odpovědný za jejich odevzdání pro ekologickou likvidaci na určených místech stanovených národními nebo místními předpisy v závislosti na ochraně prostředí. Symboly pro obsažené těžké kovy jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Toto zařízení je označeno v souladu se směrnicemi EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nevhazujte toto zařízení do odpadkového koše. Uživatel je povinen odnést zařízení po skončení životnosti na určené sběrné místo k likvidaci elektrických a elektronických zařízení, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Řešení problémů:

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují data	Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Vyměňte baterie.
Nesprávné zobrazení na displeji	Vyměňte baterii
Nezobrazují se údaje o venkovní teplotě	Zkontrolujte kabel k venkovnímu senzoru

Pokud zařízení nefunguje i přes tato opatření, kontaktujte dodavatele, od kterého jste si zařízení zakoupili.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným vady materiálu a výrobní vady.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

Žiadna časť tohto návodu nesmie byť tvorená bez písomného súhlasu TFA Dostmann.

Technické údaje sú správne vo chvíli tlače a môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE

teplomer digit.vonk./vnút. 86 x 8,3 cm 30.1044

347082



Digitálny vnútorný/vonkajší teplomer

Špecifikácia:
Vnútorná teplota: 0 °C... +50 °C (+32 °F... +122 °F)
Vonkajšia teplota: -40 °C... +70 °C (-40 °F... + 158 °F)
Presnosť: ± 1,0 °C
Rozlíšenie: 0,1 °C
Kábel: cca 150 cm
Spotreba energie: batérie 2 x 1,5 V AAA (nie je súčasťou zariadenia)

Vlastnosti a výhody Vášho nového zariadenia Meria vnútornú teplotu

- Meria vonkajšiu teplotu pomocou káblu
- Zaznamenáva maximálne / minimálne hodnoty
- Možné merať v °C / °F

Maximálne a minimálne teploty

- Stlačte tlačítko MAX / MIN na zadnej strane zariadenia.
- Na displeji sa zobrazí MAX.
- Je možné zobrazíť najvyššiu a najnižšiu vnútornú teplotu od posledného resetu.
- Opätovne stlačte tlačítko MAX / MIN.
- Na displeji sa zobrazí MIN.
- Je možné zobrazíť najvyššiu a najnižšiu vonkajšiu teplotu od posledného resetu.
- Pre návrat na pôvodnú obrazovku stlačte tlačítko MAX / MIN.
- Zariadenie automaticky opustí režim MAX / MIN pokiaľ nie je tlačítko stlačené po dobu dlhšiu než 8s.
- Pre resetovanie maximálnych a minimálnych hodnôt na súčasnú teplotu, pridržte tlačítko MAX / MIN.

Montáž:

- Umiestnite teplomer na stenu blízko okna pomocou zabudovaného závesného otvoru a klinčeku alebo skrutky alebo rozložte stolný stojanček. Vedte kábel so senzorom cez otvorené okno smerom von. Kábel sa prispôsobuje tvaru tesnenia okna (pozor na ostré hrany rámu okna – zabráňte častému otváraniu a zatváraniu okna).
- Vyhnite sa radiátorom. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vibráciám alebo teplotným šokom.

Pred použitím:

- Prosím prečítajte si pozorne tento návod na použitie.
- Pokiaľ sa budete riadiť pokynmi z tohto návodu na použitie, zabránite tým poškodeniu teplomeru a strate Vašich zákonných práv vyplývajúcich z vad spôsobených nesprávnym použitím. Za škody spôsobené nedodržaním tohto návodu na použitie nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam!
- Prosím uchovajte tento návod pre budúcu potrebu.

Použitie:

- Otvorte priehradku na batérie a vyberte kryt.
- Vložte dve nové batérie 2 x 1,5 V AAA. Uistite sa, že sú vložené správne.
- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
- Zariadenie je pripravené na použitie.

Displej

- Horný displej zobrazuje vnútornú teplotu.
- Spodný displej zobrazuje vonkajšiu teplotu.
- Posunutím tlačítka °C / °F na zadnej strane zariadenia zvolíte jednotku, v ktorej chcete merať.

Umiestnenie

- Umiestnite teplomer v blízkosti okna pomocou výklopného stojanu.
- Kábel so senzorom preveďte otvoreným oknom. Kábel sa prispôsobí tvaru okenného tesnenia. Pozor na ostré hrany rámu okien - vyvarujte sa častému zatváraniu a otváraniu okna.
- Vyhnite sa umiestneniu v blízkosti výhrevných telies a priamemu slnečnému žiareniu.

Výmena batérie

- V prípade, že začne byť displej zle čitateľný, vymeňte batérie.
- Zložte stojan a otvorte priehradku na batérie.
- Vložte dve nové batérie (2 x 1,5 V AAA). Uistite sa, že sú vložené správne.
- Zatvorte priehradku na batérie.

Starostlivosť a údržba:

- Čistite pomocou mäkkej vlhkej utierky. Nepoužívajte rozpúšťadlá a čistiace prostriedky.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batérie.
- Udržujte zariadenie na suchom mieste.

Pre Vašu bezpečnosť:

- Zariadenie je určené výhradne pre vyššie popísané oblasti použitia.
- Neautorizované opravy alebo zmeny zariadenia sú zakázané.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vibráciám alebo teplotným šokom.
- Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Zariadenie nie je určené k lekárskeym alebo verejným účelom. Je určené k domácejmu použitiu.

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu:

- Umiestnite toto zariadenie a batérie mimo dosah detí.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, neskratujte, nerozoberajte alebo nedobíjajte. Nebezpečenstvo výbuchu.
- Nikdy nepoužívajte kombináciu nových a starých batérií alebo batérie iných typov.
- Batérie obsahuje škodlivé kyseliny. Slabé batérie by mali byť vymenené čo najskôr. Predídete tak možnosti ich vytečenia.
- Pri manipulácii s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Likvidácia odpadu

Toto zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu používať. Batérie nesmú byť vyhadzované do odpadkového koša. Ako užívateľ ste zodpovedný za ich odovzdanie pre ekologickú likvidáciu na určených miestach stanovených národnými alebo miestnymi predpismi v závislosti na ochrane prostredia. Symboly pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Toto zariadenie je označené v súlade so smernicami EÚ o odpadných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Nevyhadzujte toto zariadenie do odpadkového koše. Užívateľ je povinný odnieť zariadenie po skončení životnosti na určené zberné miesto k likvidácii elektrických a elektronických zariadení, aby bola zaistená ekologická likvidácia.

Riešenie problémov:

Problém	Riešenie
Na displeji sa nezobrazujú data	Uistite sa, že sú batérie správne vložené. Vymeňte batérie.
Nesprávne zobrazenie na displeji	Vymeňte batérie
Nezobrazujú sa údaje o vonkajšej teplote	Skontrolujte kábel k vonkajšiemu senzoru

Pokiaľ zariadenie nefunguje i napriek týmto opatreniam, kontaktujte dodávateľa, od ktorého ste si zariadenie zakúpili.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady.

*TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
Žiadna časť tohto návodu nesmie byť tvorená bez písomného súhlasu TFA Dostmann.
Technické údaje sú správne vo chvíli tlače a môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.*

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215