



NÁVOD K POUŽITÍ

Trezor digitální 230x170x170

523968



1-NAPROGRAMOVÁNÍ A ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO KÓDU

a- Než začnete programovat váš trezor, nejprve otevřete dvířka vašeho trezoru bez otáčení otočného knoflíku. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a správně vložte baterie do držáku (4x1.5 baterie typu AA). (Baterie jsou součástí balení).

b- Zatímco jsou dvířka otevřená, zmáčkněte tlačítko za dvířky. Žluté světlo bude svítit s krátkým pípnutím. Vložte prosím uživatelský kód (3-8 číslic) pomocí libovolného čísla od „0“ do „9“ do 30 sekund, poté stiskněte tlačítko „E“, abyste jej potvrdili.

c- Ke změně uživatelského kódu použijte stejný postup jako výše.

2-OTEVŘENÍ TREZORU

Zadejte uživatelský kód vámi naprogramovaný a pak stiskněte tlačítko "E". Rozsvítí se zelené světlo. Otočte knoflíkem do 5 vteřin a otevřete vytáhnutím. Pokud vložíte špatný číselný kód, stiskněte tlačítko "C" ke zrušení.

Poznámka: Při každém stisknutí bude žluté světlo blikat krátkým pípnutím, což znamená, že stisk mikroprocesor potvrdil. Pokud žluté světlo stále bliká pípnutím, znamená to, že kód je nesprávný. Pokud vložíte nesprávný kód 3x, mikroprocesor odepře přístup do dobu 20-ti vteřin. Pokud následně opět zadáte 3x nesprávný kód, mikroprocesor odepře přístup po dobu 5-ti minut.

3-UZAVŘENÍ TREZORU

Zavřete dvířka a otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček k uzamčení trezoru.

4-JAK POUŽÍT KLÍČE PRO RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ

Pro vaše pohodlí jsme navrhli systém ručního ovládání pro váš trezor. Dodány jsou dva klíče. Tyto klíče umožňují otevřít váš trezor kdykoliv, i když jsou baterie vybité nebo když zapomenete váš kód. Klíčová dírka je umístěna za krycí deskou (logo) vedle knoflíku. Odejměte krytku, vložte klíč a otočte proti směru hodinových ručiček, následně trezor otevřete jako obvykle.

5- VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud svítí zároveň červené světlo a zelené světlo, když zadáváte váš kód, znamená to, že baterie jsou slabé a je třeba je vyměnit. Abyste se ujistili, že jsou baterie vloženy správně, vyzkoušejte kód před uzavřením trezoru. Používejte vždy jen alkalické baterie.

6-INSTALACE TREZORU

Trezor může být umístěn na zem, na stěnu nebo na skříň. Pro vaše pohodlí, jsou na spodní straně i na zadní straně otvory k upevnění trezoru. Trezor můžete upevnit pomocí šroubů, které jsou součástí balení.

VAROVÁNÍ:

- a- Prosím ponechejte klíče k ručnímu otevření na jiném bezpečném místě. Nenechávejte je uvnitř trezoru.
- b- Pokud klíče ztratíte, kód je nesprávný a baterie slabé, dodavatel nepřebírá odpovědnost za tento produkt.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování.
Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

POKYNY K LIKVIDACI

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro

recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti. Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské směrnici. 2006/66 / EG, která neumožňuje vyhazování baterek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.



ES Prohlášení o shodě

CE Výrobce PROWAY INDUSTRIES CO. LTD OF S.I.P Rm2102 21F Block NO.1 Tianxiang Garden 368 Suyu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou Čína prohlašuje, že výrobek je v souladu se s měřnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a s měřnicí o elektrických zařízeních 2014/35/EU a s měřnicí o RoHS 2011/65/EU.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE Trezor digitálny 230x170x170 523968



1-NAPROGRAMOVANIE A ZMENA UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

a- Prv než začnete programovať váš trezor, najskôr otvorte dvierka vášho trezoru bez otáčania otočného gombíku. Odstráňte kryt priestoru pre batérie a správne vložte batérie do držiaku (4x1.5 batérie typu AA). (Batérie sú súčasťou balenia).

b- Zatiaľ čo sú dvierka otvorené, stlačte tlačítka za dvierkami. Žlté svetlo bude svietiť s krátkym pípnutím. Vložte prosím užívateľský kód (3-8 číslic) pomocou ľubovoľného čísla od „0“ do „9“ do 30 sekúnd, potom stlačte tlačítka „E“, aby ste ho potvrdili.

c- K zmene užívateľského kódu použijete rovnaký postup ako vyššie.

2-OTVORENIE TREZORU

Zadajte užívateľský kód vami naprogramovaný a potom stlačte tlačítka "E". Rozsvieti sa zelené svetlo.

Otočte gombíkom do 5 sekúnd a otvorte vytiahnutím. Pokiaľ vložíte nesprávny číselný kód, stlačte tlačítka "C" k zrušeniu.

Poznámka: Pri každom stlačení bude žlté svetlo blikať krátkym pípnutím, čo znamená, že stlačenie mikroprocesor potvrdil. Pokiaľ žlté svetlo stále bliká pípnutím, znamená to, že kód je nesprávny. Pokiaľ vložíte nesprávny kód 3x, mikroprocesor odoprie prístup do dobu 20-tich sekúnd. Pokiaľ následne opäť zadáte 3x nesprávny kód, mikroprocesor odoprie prístup po dobu 5-tich minút.

3-UZAVRETIE TREZORU

Zatvorte dvierka a otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek k uzamknutiu trezoru.

4-AKO POUŽIŤ KLÚČE PRE RUČNÉ OTVORENIE

Pre vaše pohodlie sme navrhli systém ručného ovládania pre váš trezor. Dodané sú dva kľúče. Tieto kľúče umožnia otvoriť váš trezor kedykoľvek, i keď sú batérie vybité alebo keď zabudnete váš kód. Kľúčová dierka je umiestnená za krycou doskou (logo) vedľa gombíku. Odoberte krytku, vložte kľúč a otočte proti smeru hodinových ručičiek, následne trezor otvoríte ako obvykle.

5- VÝMENA BATÉRIÍ

Pokiaľ svieti zároveň červené svetlo a zelené svetlo, keď zadáte váš kód, znamená to, že batérie sú slabé a je potreba ich vymeniť. Aby ste sa uistili, že sú batérie vložené správne, vyskúšajte kód pred uzavretím trezoru. Používajte vždy len alkalické batérie.

6-UMIESTNENIE TREZORU

Trezor môže byť umiestnený na podlahu, na stenu alebo na skriňu. Pre vaše zabezpečenie, sú na spodnej strane i na zadnej strane otvory k upevneniu trezoru. Trezor môžete upevniť pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

VAROVANIE:

a- Prosím ponechajte kľúče k ručnému otvoreniu na inom bezpečnom mieste.

Nenechávajte ich vo vnútri trezoru.

b- Pokiaľ kľúče stratíte, kód je nesprávny a batérie slabé, dodávateľ nepreberá zodpovednosť za tento produkt.

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na chyby materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

POKYNY K LIKVIDÁCI

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



ES Prehlásenie o zhode

CE Výrobca PROWAY INDUSTRIES CO. LTD OF S.I.P Rm2102 21F Block NO.1 Tianxiang Garden 368 Suya Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou Čína prehlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU a so smernicou o elektrických zariadeniach 2014/35/EU a so smernicou RoHS 2011/65/EU.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215