

**Digitální teploměr pro vnitřní nebo venkovní použití****Specifikace:**

Rozsah měření teploty:	-20 °C až +50 °C
Označení LL/HH:	Teplota je mimo rozsah měření.
Spotřeba energie:	baterie: 2 x 1,5 V AAA (není součástí zařízení)
Rozměry:	81 x 31 x 132 mm
Váha:	85 g (pouze zařízení)

**Montáž**

Umístěte teploměr na zeď blízko okna pomocí zabudovaného závěsného otvoru a hřebíku nebo šroubku nebo rozložte stolní stojánek. Vedte kabel se senzorem otevřeným oknem ven. Kabel se přizpůsobí tvaru těsnění okna. Dejte pozor na ostré hrany okenních rámců – vyvarujte se častého otvírání a zavírání okna. Vyhněte se radiátorům. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo teplotním šokům.

Před použitím

Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud se budete řídit pokyny z tohoto návodu k použití, zabráníte tím poškození teploměru a ztratíte Vašich zákonných práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným použitím. Za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k použití neneseme žádnou zodpovědnost. Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním upozorněním! Prosím uchovejte tento návod pro budoucí potřebu.

Použití

Otevřete přihrádku na baterie a vyjměte kryt. Vložte dvě nové baterie 2 x 1,5 V AAA. Ujistěte se, že jsou vloženy správně. Všechny LCD části budou na pár vteřin svítit. Zařízení je připraveno k použití. Zavřete přihrádku na baterie. Kryt je správně uzavřen ve chvíli, kdy uslyšíte cvaknutí.

Displej

Horní displej zobrazuje maximální teplotu (MAX) od posledního resetu. Prostřední displej zobrazuje aktuální teplotu. Spodní displej zobrazuje minimální teplotu (MIN) od posledního resetu. Zmáčkněte a přidržte tlačítko CLEAR, pomocí kterého vynulujete maximální a minimální hodnoty. Stiskněte tlačítko °C/°F nebo CLEAR pro změnu mezi °C (Celsius) nebo °F (Fahrenheit).

Umístění

Pro umístění teploměru venku využijte stinné a suché místo. Vyhněte se umístění v blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření. Zařízení připevněte ke zdi pomocí hřebíku.

Péče a údržba

Čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky. Pokud zařízení nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie. Udržujte zařízení na suchém místě.

Pro Vaši bezpečnost

Zařízení je určeno výhradně pro výše popsané oblasti použití. Neautorizované opravy nebo změny zařízení jsou zakázány. Zařízení není určeno k lékařským nebo veřejným účelům. Je určeno k domácímu použití.

Pozor! Nebezpečí úrazu:

Umístěte toto zařízení a baterie mimo dosah dětí. Nevhazujte baterie do ohně, nezkratujte, nerozebírejte nebo nedobíjejte. Nebezpečí výbuchu. Nikdy nepoužívejte kombinaci nových a starých baterií nebo baterie jiných typů. Baterie obsahuje škodlivé kyseliny. Slabé baterie by měly být vyměněny co nejdříve. Předejdete tak možnosti jejímu vytečení. Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Likvidace odpadu

Toto zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu používat. Baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše. Jako uživatel jste odpovědný za jejich odevzdání pro ekologickou likvidaci na určených místech stanovených národními nebo místními předpisy v závislosti na ochraně prostředí. Symboly pro obsažené těžké kovy jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Toto zařízení je označeno v souladu se směrnicemi EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nevhazujte toto zařízení do odpadkového koše. Uživatel je povinen odnést zařízení po skončení životnosti na určené sběrné místo k likvidaci elektrických a elektronických zařízení, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

**Řešení problémů:**

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují data	Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Vyměňte baterie.
Nesprávné zobrazení na displeji	Vyměňte baterii
Nezobrazuje se venkovní teplota	Zkontrolujte kabel

Pokud zařízení nefunguje i přes tato opatření, kontaktujte dodavatele, od kterého jste si zařízení zakoupili.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady.



TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

Distributor ČR: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE

teplomer digitálny vonk./vnút. 8,1x13,2 cm 301053
347083



Digitálny teplomer pre vnútorné alebo vonkajšie použitie

Špecifikácia:

Rozsah merania teploty:	-20°C až +50°C
Označenie LL/HH:	Teplota je mimo rozsah merania.
Spotreba energie:	batérie: 2 x 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)
Rozmery:	81 x 31 x 132 mm
Váha:	85 g (len teplomer)
Batérie:	2 x 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)



Montáž

Pre vonkajšiu inštaláciu teplomeru vyberte zatienené a suché miesto. Vo vnútri domu sa vyhnite radiátorom a priamemu slnečnému žiareniu. Teplomer pripevnite k stene pomocou klinčeku.

Pred použitím

Prosím prečítajte si pozorne tento návod na použitie. Pokiaľ sa budete riadiť pokynmi z tohto návodu na použitie, zabránite tým poškodeniu teplomeru. Na strate Vašich zákonných práv vyplývajúcich z väd spôsobených nesprávnym použitím. Za škody spôsobené nedodržaním tohto návodu na použitie nenesieme žiadnu zodpovednosť. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam! Prosím uchovajte tento návod pre budúcu potrebu.

Použitie

Otvorte priehradku na batérie a vyberte kryt. Vložte dve nové batérie 2 x 1,5 V AAA. Uistite sa, že sú vložené správne. Všetky LCD časti budú na pár sekúnd svietiť. Zariadenie je pripravené na použitie. Zatvorte priehradku na batérie. Kryt je správne zatvorený vo chvíli, kedy započujete cvaknutie.

Displej

Horný displej zobrazuje maximálnu teplotu (MAX) od posledného resetu. Prostredný displej zobrazuje aktuálnu teplotu. Spodný displej zobrazuje minimálnu teplotu (MIN) od posledného resetu. Stlačte a pridržte tlačítko CLEAR, pomocou ktorého vynulujete maximálne a minimálne hodnoty. Stlačte tlačítko °C/°F alebo CLEAR pre zmenu medzi °C (Celsius) alebo °F (Fahrenheit).

Umiestnenie

Pre umiestnenie teplomeru vonku využite zatienené a suché miesto. Vyhnite sa umiestneniu v blízkosti výhrevných telies a priamemu slnečnému žiareniu. Zariadenie pripevnite ku stene pomocou klinčeka.

Starostlivosť a údržba

Čistite pomocou mäkkej vlhkej utierky. Nepoužívajte rozpúšťadlá a čistiace prostriedky. Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batérie. Udržujte zariadenie na suchom mieste.

Pre Vašu bezpečnosť

Zariadenie je určené výhradne pre vyššie popísané oblasti použitia. Neautorizované opravy alebo zmeny zariadenia sú zakázané. Zariadenie nie je určené k lekárskeým alebo verejným účelom. Je určené k domácejmu použitiu.

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu:

Umiestnite toto zariadenie a batérie mimo dosah detí. Nevhadzujte batérie do ohňa, neskratujte, nerozoberajte alebo nedobíjajte. Nebezpečenstvo výbuchu. Nikdy nepoužívajte kombináciu nových a starých batérií alebo batérie iných typov. Batérie obsahuje škodlivé kyseliny. Slabé batérie by mali byť vymenené čo najskôr. Predídete tak možnosti ich vytečenia. Pri manipulácii s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Likvidácia odpadu

Toto zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu používať. Batérie nesmú byť vyhadzované do odpadkového koša. Ako užívateľ ste zodpovedný za ich odovzdanie pre ekologickú likvidáciu na určených miestach stanovených národnými alebo miestnymi predpismi v závislosti na ochrane prostredia. Symboly pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Toto zariadenie je označené v súlade so smernicami EU o odpadných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Nevyhadzujte toto zariadenie do odpadkového koše. Užívateľ je povinný odniesť zariadenie po skončení životnosti na určené zberné miesto k likvidácii elektrických a elektronických zariadení, aby bola zaistená ekologická likvidácia.



Riešenie problémov:

Problém	Riešenie
Na displeji sa nezobrazujú dáta	Uistite sa, že sú batérie správne vložené. Vymeňte batérie.
Nesprávne zobrazenie na displeji	Vymeňte batérie
Nezobrazuje sa vonkajšia teplota	Skontrolujte kábel

Pokiaľ zariadenie nefunguje i napriek týmto opatreniam, kontaktujte dodávateľa, od ktorého ste si zariadenie zakúpili.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady.



TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
Distribútor SR: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215