

NÁVOD K SESTAVENÍ



327126/50644951 Fóliovník 140x73x200cm zelený, 4 police

Než začnete, rozřídte si všechny trubky a plastové spojky podle velikosti a typu:

- **Dlouhé vodorovné trubky:** Pro přední a zadní stranu (šířka 140 cm).
- **Krátké vodorovné trubky:** Pro boční stěny a hloubku polic (hloubka 73 cm).
- **Svislé trubky:** Sloupky určující výšku jednotlivých pater.
- **Plastové spojky:** Rohové (3cestné a 4cestné) a střešní (T-spojky a úhlové spojky pro hřeben střechy).
- **Příslušenství:** Drátěné police, zelená PE fólie, jistící kolíky a provázky.

Postup montáže

1. Sestavení základny (přízemí)

1. Vezměte **dvě dlouhé trubky** (přední a zadní stranu) a **dvě krátké trubky** (boční strany).
2. Spojte je na zemi do obdélníku pomocí rohových plastových spojek. Otvory spojek pro svislé trubky musí směřovat kolmo nahoru.

2. Stavba policových pater (střední část)

Konstrukce má po stranách dvě věže s policemi, uprostřed je volný průchod.

1. Do rohových spojek základny zasuňte **svislé trubky** pro první úroveň výšky.
2. Nasaďte další patro plastových spojek. Propojte je krátkými trubkami (boky) a vnitřními podélnými trubkami, které vytvoří pevný rám pro položení drátěných polic.
3. Tento postup opakujte směrem nahoru, dokud nepostavíte všechna patra polic (obvykle 3 až 4 úrovně podle modelu).
4. **Průběžně pokládejte drátěné rošty** na hotové rámy, zvýšíte tím stabilitu rozestavěné konstrukce.

3. Sestavení střešní konstrukce (sedlová střecha)

1. Na nejvyšší svislé trubky nasaďte rohové plastové spojky, které mají vývod pro šikmé střešní trubky.
2. Propojte přední a zadní stranu horního patra dlouhými trubkami.
3. Zasuňte šikmé trubky tvořící sklon střechy a nahoře je spojte do středového hřebenu pomocí vrcholových spojek
4. Vrcholové spojky propojte poslední dlouhou trubkou – tím vznikne pevný hřeben střechy.

Tip: Rukou pevně zatlačte na všechny spoje, aby trubky seděly hluboko ve spojkách. Pokud konstrukce nedorčí kolmý tvar, některá trubka není zcela zasunutá.

4. Natažení ochranné fólie

1. Rozepněte hlavní zip na vchodu fóliovníku. Usnadní to manipulaci a zabrání roztržení materiálu tahem.
2. Opatrně přetáhněte fólii přes střešní hřeben a stáhněte ji rovnoměrně dolů po všech stranách.
3. Srovnejte rohy plachty tak, aby přesně kopírovaly kovový rám.
4. Uvnitř fóliovníku použijte **integrované textilní šňůrky** a pevně je převažte ke kovovým trubkám, aby fólie ve větru nelítala.

Ukotvení a bezpečnostní doporučení

- **Zatížení spodního lemu:** Přesahující spodní límeč fólie po celém obvodu zasypejte zeminou, pískem nebo zatížte cihlami. Tím zabráníte podfouknutí větrem.
- **Kotvící kolíky:** Pokud balení obsahuje provázky a kolíky, upevněte je do poutek v rozích fóliovníku a pevně je napněte do země jako u stanu.
- **Rovný podklad:** Fóliovník stavte výhradně na plochý a stabilní povrch.