



NÁVOD K POUŽITÍ

teploměr digit.ven./vn. 5x4cm BÍ
347081



Digitální vnitřní/venkovní teploměr

Specifikace:

Rozsah měření teploty:

vnitřní -10°C až +60°C

vnější -50°C až +70°C

Délka kabelu: přibližně 2,5m

Baterie: LR44

Montáž:

- Umístěte teploměr pomocí přiložené lepicí pásky nebo stolního stojanu.
- Vedte kabel se senzorem skrz otevřené okno směrem ven.
- Kabel se přizpůsobuje tvaru těsnění okna (pozor na ostré hrany rámu okna – zabraňte častému otevírání a zavírání okna).
- Vyhnete se radiátorům a přímému slunci.

Použití:

- Otevřete prostor pro baterie a odstraňte bezpečnostní pásku baterie.
- Strhněte ochrannou fólii z displeje.
- Zařízení je nyní připraveno k použití.
- Pomocí tlačítka na přední straně teploměru lze přepínat mezi interiérovou a exteriérovou teplotou.

Údržba:

- Nevyhazujte prázdné baterie do domácího odpadu.
- Vezměte je do speciálního sběrného místa.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím, nárazům.
- Přístroj čistěte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky.
- Prosím, nesazte se přístroj opravit.
- Kontaktujte obchod, kde bylo zboží zakoupeno.
- Před samotnou reklamací zkuste nejprve vyměnit baterky.
- Bez záruky, pokud je s přístrojem manipulováno nesprávně.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE

teplomer digit.vonk./vnút. 5x4cm BÍ
347081



Digitálny vnútorný/vonkajší teplomer

Špecifikácia:

Rozsah merania teploty:

vnútorná -10°C až +60°C

vonkajšia -50°C až +70°C

Dĺžka káblu: približne 2,5m

Batérie: LR44

Montáž:

- Umiestnite teplomer pomocou priloženej lepiacej pásky alebo stolného stojanu.
- Vedte kábel so senzorom cez otvorené okno smerom von.
- Kábel sa prispôsobuje tvaru tesnenia okna (pozor na ostré hrany rámu okna – zabraňte častému otváraní a zatváraní okna).
- Vyhnete sa radiátorom a priamemu slnku.

Použitie:

- Otvorte priestor pre batérie a odstráňte bezpečnostnú pásku batérie.
- Strhnite ochrannú fóliu z displeja.
- Zariadenie je pripravené na použitie.
- Pomocou tlačítka na jednej strane teplomeru je možné prepínať medzi interiérovou a exteriérovou teplotou.

Údržba:

- Nevyhazujte prázdné batérie do domáceho odpadu.
- Vezmite ich do špeciálneho zberného miesta.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám, nárazom.
- Prístroj čistite mäkkou utierkou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Prosím, nesazte sa prístroj opraviť.
- Kontaktujte obchod, kde ste výrobok zakúpili.
- Pred samotnou reklamáciou skúste najskôr vymeniť baterky.
- Bez záruky, pokiaľ je s prístrojom manipulované nesprávne.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215