



POKYNY K POUŽITÍ



Bambusová louč

329301, 329303, 329305, 329311, 329313,
329315, 329321, 329323, 329325

Návod k použití si pečlivě přečtěte a poté uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

1. Používejte pouze olej určený do lamp s bavlněným knotem.
2. Vhodný typ knotu: bavlněný, rozměr 0,8 x 13 cm.
3. Doporučené nastavení knotu: 1 cm nad hořákem. V žádném případě nesmí přesahovat bezpečnostní uzávěr.
4. Plamen udržujte nízký. Vzniká tak méně zplodin.
5. Po použití plamen knotu vždy zhasněte.
6. Dbejte na to, aby se v blízkosti louče nenacházely žádné hořlavé a snadno vznětlivé předměty.
7. Plnění nádoby: odšroubujte bezpečnostní uzávěr a nádobu naplňte přibližně do 70 % jejího objemu (cca 120 ml).
8. Hořák udržujte čistý. Výměnu knotu provádějte dle potřeby.
9. Olej doplňujte jen do zhasnuté a úplně vychladlé nádoby.

UPOZORNĚNÍ:

- Uchovávejte tuto louč mimo dosah dětí, a to jak při používání, tak při uskladnění.
- V případě malých dětí i malý důšek oleje nebo dokonce sání knotu může vést ke smrtelnému poškození plic.
- Při polknutí oleje nevyvolávejte dávení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo informační centrum pro jedovaté látky a předložte tyto upozornění.

Dle normy ČSN EN 14059 (06 1330) z února 2006.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



POKYNY NA POUŽITIE



Bambusová lúč

329301, 329303, 329305, 329311, 329313,
329315, 329321, 329323, 329325

Návod na použitie si prečítajte a starostlivo uschovajte k budúceму nahliadnutiu.

1. Používajte len olej určený do lúč s bavlneným knôtom.
2. Vhodný typ knôtu: bavlnený, rozmer 0,8 x 13cm.
3. Doporučené nastavenie knôtu: 1cm nad horákom. V žiadnom prípade nesmie presahovať bezpečnostný uzáver.
4. Plameň udržujte nízky. Vzniká tak menej splodín.
5. Po použití plameň knôtu vždy zhasnite.
6. Dbajte na to, aby sa v blízkosti lúča nenachádzali žiadne horľavé a ľahko vznietiteľné predmety.
7. Plnenie nádoby: odskrutkujte bezpečnostný uzáver a nádobku naplňte približne do 70% jej objemu (cca 120ml).
8. Horák udržujte čistý. Výmenu knôtu robte vždy podľa potreby.
9. Olej doplňujte len do zhasnutej a celkom vychladnutej nádoby.

UPOZORNENIE:

- Uchovávejte lúč mimo dosah detí, a to ako pri používaní, tak pri uskladnení.
- V prípade malých detí i malý dúšok oleja alebo dokonca sanie knôtu môže viesť k smrtelnému poškodeniu pľúc.
- Pri prehltnutí oleja nevyvolávajte zvracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo informačné centrum pre jedovaté látky a predložte tieto upozornenia.

Podľa normy: STN EN 14059 Dekoratívne olejové lampy. Dát. vydania: 1.5.2004

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215