



NÁVOD K POUŽITÍ

motorek ke grilu elektrický
463898



Překlad původního návodu k použití.


463898 = BBQ-07

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Napětí	230V
Výkon	4W
Frekvence	50Hz
Směr rotace	CW/CCW
Max. zatížení	9 kg

Popis součástí:

1. Napájecí kabel a zástrčka
2. Přepínač
3. tělo
4. tyč



- ✓ Příklad je určen pouze pro práci při standardním napětí.
- ✓ Zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.
- ✓ Zdroj el. energie, případně prodlužovací kabel, nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozen.

POUŽITÍ:

1. Instalujte přístroj na gril.
2. Propojte rotační tyč s motorkem.
3. Zapojte přístroj do elektriny a zapněte.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Důkladně si prostudujte všechny pokyny před použitím přístroje. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
- Tento přístroj je určený pouze k venkovnímu užití.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než je určen.
- Přístroj nesmí obsluhovat děti. Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Dbejte na jejich ochranu, jako i ochranu jiných osob, zvířat a majetku.
- Chraňte zařízení před deštěm a vlhkem. Přístroj uchovávejte na suchém místě.
- V žádném případě nesmí přijít žádná část přístroje do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou.
- Vždy odpojte přístroj od zdroje el. energie, když není v provozu nebo před čištěním.
- Před instalací přístroje ke grilu se ujistěte, že je vypnutý.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení a kabel, jestli není poškozený. V případě jakékoliv poruchy nebo poškození přístroj nepoužívejte.
- Venkovní prodlužovací šňůry by měly být označeny "WA" a značkami "vhodné pro venkovní užití".
- Nenechávejte viset kabel přes ostré hrany nebo horké místa, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokyny k likvidaci elektrozařízení:

Elektrozařízení, příslušenství a obaly odevzdejte k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
Neodhazujte elektrozařízení do domovního odpadu!



Prohlášení o shodě – "značka CE"

Tento spotřebič splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE

motorček ku grilu elektrický
463898



Preklad pôvodného návodu na použitie.


463898 = BBQ-07

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Napätie	230V
Výkon	4W
Frekvencia	50Hz
Smer rotácie	CW/CCW
Max. zaťaženie	9 kg

Popis súčastiek:

1. Napájací kábel a zástrčka
2. Prepínač
3. telo
4. tyč



- ✓ Prístroj je určený len pre prácu pri štandardnom napätí.
- ✓ Skontrolujte, či napätie odpovedá napätiu uvedenému na štítku prístroja.
- ✓ Zdroj el. energie, prípadne predlžovací kábel, nesmie byť akýmkoľvek spôsobom poškodený.

POUŽITIE:

1. Inštalujte prístroj na gril.
2. Pripojte rotačnú tyč s motorčekom.
3. Zapojte prístroj do elektriny a zapnite.

VAROVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Dôkladne si preštudujte všetky pokyny pred použitím prístroja. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a /alebo ťažké poranenie.
- Tento prístroj je určený len na vonkajšie použitie.
- Nepoužívajte prístroj pre iné účely než je určený.
- Prístroj nesmú obsluhovať deti. Zariadenie udržiavajte mimo dosah detí. Dbajte na ich ochranu, ako aj ochranu iných osôb, zvierat a majetku.
- Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkom. Prístroj uchovávajte na suchom mieste.
- V žiadnom prípade nesmie prísť žiadna časť prístroja do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou.
- Vždy odpojte prístroj od zdroja el. energie, keď nie je v prevádzke alebo pred čistením.
- Pred inštaláciou prístroja ku grilu sa uistite, že je vypnutý.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie a kábel, či nie je poškodený. V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia prístroj nepoužívajte.
- Vonkajšie predlžovacie šnúry by mali byť označené "WA" a značkami "vhodné pre vonkajšie použitie".
- Nenechávajte kábel prevesený cez ostré hrany alebo horúce miesta, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Pokyny k likvidácii elektrozariadenia:

Elektrozariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.
Neodhadzujte elektrozariadenia do komunálneho odpadu!



Prehlásenie o zhode – "značka CE"

Tento spotrebič spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EU.

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215