

Technický popis:

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a postupujte podle níže uvedených instrukcí.

Kotlová souprava (kotel) slouží pro občasné víceúčelové využití.

Lze ji používat pouze pro přípravu jídel (vaření guláše, ohřev vody apod.) a pouze pro soukromé účely.

Technické údaje:


Objem nádoby 16l

Tepelný výkon 2,98 kW


Celková hmotnost: 10 kg

Průměr odtahového hrdla: 730mm

Doporučené palivo: dřevěné uhlí, dřevěné brikety


Obecné pokyny pro úspěšnou montáž:

Přečtěte si prosím návod k montáži a dodržujte bezpečnostní pokyny. Všechny šroubované spoje dotáhněte pevně až po sestavení kotle.



Seznam dílů:

1. madlo
2. víko
3. nádoba
4. kryt kouřovodu
5. kouřovod
6. koleno
7. pánev
8. spojovací díl pro rukojeť a pánev
9. dřevěná rukojeť
10. tělo kotle
11. rukojeti kotle
12. čep
13. závlačka
14. dvířka
15. pant (pro závlačku)
16. zavírací klika
17. sběrný popelník
18. naběračka
19. zarážka kliky
20. rošt na uhlí
21. nohy
22. dřevěná rukojeť
23. úchyt

Spojovací materiál:

A		M4*10	5	F		M4	5
B		M5*10	11	G		M5	14
C		M5*12	4	H		M6	2
D		M6*12	2	I		φ6	21
E		ST4.2*10	2	J		φ5	1

Montáž:



Hlavy šroubů musí vždy směřovat ven, jinak může dojít k poranění.

1. Postavte kotel (F) dnem vzhůru a přišroubujte nohy (N) pomocí šroubů M5 x 8 a matic M5. Po montáži postavte kotel do správné polohy.
2. Na bocích kotle (F) přišroubujte rukojeti (E) pomocí šroubů M5 x 12 a matic M5.
3. Připevněte pant (K) na kotel (F) pomocí šroubů M4x 8 a matic M 4.
4. Připevněte zavírací kliku (H1) na dvířka kotle (H2) pomocí šroubů M4 x 8 a M4 matic.
5. Připevněte zarážku kliky (G) na kotel (F) pomocí šroubů M4x 8 a matic M4.
6. Vložte dvířka kotle (H2) - upevněte je pomocí čepu (I). Čep zafixujte závlačkou (J) vložením do otvoru ve spodní části.
7. Do zadní části kotle (F) upevněte koleno (O) pomocí šroubů M5 x 8 a matic M5 a kouřovod (P).
8. Na konci komína umístěte kryt kouřovodu (Q)

9. Připevněte dřevěnou rukojeť (L) ke sběrnému popelníku (M) pomocí šroubu 03.5x20. Sběrný popelník umístěte zasunutím do spodní části kotle.
10. U místě rošt na uhlí (D) a nádobu (C).
11. Přišroubujte rukojeť k pánvičce.
12. A můžete začít vařit.

Zapálení ohně v kotli:

1. Navrstvěte menší vrstvu dřevěného uhlí nebo briket na rošt (D).
2. Položte podpalovač na vrstvu dřevěného uhlí (dřevěných briket) a zapalte.
3. Nechte hořet podpalovač 2 až 4 minuty, pak pomalu doložte kotel uhlím nebo dřevěnými briketami. Zásobník paliva má nosnost max 5 kg. Jakmile se objeví na uhlí (briketách) šedavá vrstva popela, rovnoměrně jej rozhrňte.
4. Vložte nádobu(č.3) a můžete začít vařit.

Čištění:

Pokud chcete kotel vyčistit, nechte jej zcela vychladnout. K uhašení ohně v kotli nebo ochlazení nikdy nepoužívejte vodu. K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky (mohlo by dojít ke samovznícení). Pro čištění nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, lze použít pouze běžné saponáty na mytí nádobí (JAR apod.) Odolné skvrny na smaltovaných částech lze čistit čisticím prostředkem pro smalt. Postupujte vždy podle pokynů výrobce čisticího prostředku, který používáte. Pravidelně čistěte komín a před každým zatopením je potřeba vyčistit ohniště od popela a ztvrdlých zbytků paliva. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na suché a čistém místě, řádně vyčištěné a bez popela.

Upozornění:

Kotel musí být během provozu umístěn na stabilní, pevný a nehořlavý podklad, jinak by mohlo dojít k převrácení a následně k popáleninám. Nepoužívejte v uzavřených prostorách, nebo v místech, kde se nachází jakákoliv střecha. V okolí 4m se nesmí nacházet žádné hořlavé materiály ani předměty.

Jako palivo používejte výhradně dřevěné uhlí nebo dřevěné brikety.

Před prvním použitím nechte kotel hořet 30 minut. Mřížka (č.20) není určena na grilování. V případě poškození, výrobek nepoužívejte.

VAROVÁNÍ - pozor na popáleniny!

VAROVÁNÍ - nebezpečí udušení!

VAROVÁNÍ – otvory v pánvi jsou velmi ostré, při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti!

Nepoužívejte v uzavřených prostorách, není určeno k vytápění!

Chraňte mimo dosah dětí a domácích zvířat! Nechat děti bez dozoru u kotlové soupravy je nepřípustné.

Kotel může obsluhovat pouze dospělá osoba!

Přetěžování spotřebiče je zakázáno!

Během provozu s kotlem nehýbejte ani jej nepřesouvejte.

Při jakékoliv manipulaci s kotlem používejte vždy ochranné rukavice a při vaření navíc náčiní s dlouhou rukojetí.

Pro zapálení používejte pouze podpalovače, které jsou k tomu určené. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny.

Popel ukládejte do nehořlavých nádob.

K uhašení ohně v kotli nikdy nepoužívejte vodu.

Recyklace

Obalové materiály likvidujte dle typu materiálu a v souladu s místními nařízeními.

Soupravu likvidujte v souladu s platnými předpisy pro likvidaci ve vaší krajině.

Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a je možné ji uplatnit v případě výrobních vad nebo zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním

Prohlášení:

Dovozce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky na výrobky z nerezové oceli a na výrobky se smaltovaným povrchem určené ke styku s potravinami dané Vyhláškou MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů.

Atest vystavil Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín

Vyrobeno v Číně.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

www.matgroup.cz

Technický popis:

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod a postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Kotlová súprava (kotol) slúži pre občasné viacúčelové využitie.

Používať ju je možné len na prípravu jedál (varenie gulášu, ohrev vody apod.) a len na súkromné účely.

Technické údaje:


Objem nádoby 16l

Tepelný výkon 2,98 kW


Celková hmotnosť: 10 kg

Priemer odťahového hrdla: 730mm

Doporučené palivo: drevené uhlie, drevené brikety


Obecné pokyny pre úspešnú montáž:

Prečítajte si prosím návod k montáži a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Všetky skrutkované spoje dotiahnite pevne až po zostavení kotla.



Zoznam dielov:

1. madlo
2. veko
3. nádoba
4. kryt dymovodu
5. dymovod
6. koleno
7. panvica
8. spojovací diel pre rukoväť a panvicu
9. drevená rukoväť
10. telo kotla
11. rukoväti kotla
12. čap
13. závlačka
14. dvierka
15. pant (pre závlačku)
16. zatváracia kľučka
17. zberný popolník
18. naberáčka
19. zádržka kľučky
20. rošt na uhlie
21. nohy
22. drevená rukoväť
23. úchyt

Spojovací materiál:

A		M4*10	5	F		M4	5
B		M5*10	11	G		M5	14
C		M5*12	4	H		M6	2
D		M6*12	2	I		φ6	21
E		ST4.2*10	2	J		φ5	1

Montáž:



Hlavy skrutiek musia vždy smerovať von, inak môže dôjsť k poraneniu.

1. Postavte kotol (F) dnom hore a priskrutkujte nohy (N) pomocou skrutiek M5 x 8 a matíc M5. Po montáži postavte kotol do správnej polohy.
2. Na bokoch kotla (F) priskrutkujte rukoväť (E) pomocou skrutiek M5 x 12 a matíc M5.
3. Pripevnite pant (K) na kotol (F) pomocou skrutiek M4x 8 a matíc M 4.
4. Pripevnite zatváraciu kľučku (H1) na dvierka kotla (H2) pomocou skrutiek M4 x 8 a M4 matíc.
5. Pripevnite zarážku kľučky (G) na kotol (F) pomocou skrutiek M4x 8 a matíc M4.
6. Vložte dvierka kotla (H2) - upevnite ich pomocou čapu (I). Čap zafixujte závlačkou (J) vloženíím do otvoru v spodnej časti.
7. Do zadnej časti kotla (F) upevnite koleno (O) pomocí skrutky M5 x 8 a matíc M5 a dymovod (P).
8. Na konci komína umiestnite kryt dymovodu (Q)
9. Pripevnite drevenú rukoväť (L) k zbernému popolníku (M) pomocou skrutky 03.5x20. Zberný popolník umiestnite zasunutím do spodnej časti kotla.

10. Umiestnite rošt na uhlie (D) a nádobu (C).
11. Priskrutkujte rukoväť k panvičke.
12. A môžete začať variť.

Zapálenie ohňa v kotli:

1. Navrstvite menšiu vrstvu dreveného uhlia alebo brikiet na rošt (D).
2. Položte podpaľovač na vrstvu dreveného uhlia (drevených brikiet) a zapáľte.
3. Nechajte horieť podpaľovač 2 až 4 minúty, potom pomaly doložte kotol uhlím alebo drevenými briketami. Zásobník paliva má nosnosť max. 5 kg. Ako náhle sa objaví na uhlí (briketách) šedivá vrstva popola, rovnomerne ich rozhrňte.
4. Vložte nádobu(C) a môžete začať variť..

Čistenie:

Pokiaľ chcete kotol vyčistiť, nechajte ho celkom vychladnúť. K uhaseniu ohňa v kotli alebo ochladeniu nikdy nepoužívajte vodu. Na čistenie nikdy nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky (mohlo by dôjsť k samovznieteniu). Pre čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, je možné použiť len bežné saponáty na umývanie riadu (JAR apod.) Odolné škvrny na smaltovaných častiach čistíte čistiacim prostriedkom na smalt. Postupujte vždy podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku, ktorý používate.

Pravidelne čistite komín a pred každým zakúrením je potrebné vyčistiť ohnisko od popola a zatvrdnutých zvyškov paliva. Používajte ochranné rukavice. Skladujte na suchom a čistom mieste, riadne vyčistené a bez popola.

Upozornenie:

Kotol musí byť v priebehu prevádzky umiestnený na stabilnom, pevnom a nehorľavom podklade, inak by mohlo dôjsť k prevráteniu a následne k popáleninám. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch, alebo v miestach, kde sa nachádza akákoľvek strecha. V okolí 4m sa nesmú nachádzať žiadne horľavé materiály ani predmety.

Ako palivo používajte výhradne drevené uhlie alebo drevené brikety.

Pred prvým použitím nechajte kotol horieť 30 minút. Mriežka (č.20) nie je určená na grilovanie.

V prípade poškodenia, výrobok nepoužívajte.

VAROVANIE - pozor na popáleniny!

VAROVANIE - nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE – otvory v panvici sú veľmi ostré, pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť!

Nepoužívajte v uzavretých priestoroch, nie je určené na vykurovanie!

Chráňte mimo dosah detí a domácich zvierat! Nechať deti bez dozoru u kotlovej súpravy je neprípustné.

Kotol môže obsluhovať iba dospelá osoba!

Preťažovanie spotrebiča je zakázané!

V priebehu prevádzky s kotlom nepohybujte ani ho nepresúvajte.

Pri akejkoľvek manipulácii s kotlom používajte vždy ochranné rukavice a pri varení navyše náradie s dlhou rukoväťou.

Na zapálenie používajte len podpaľovače, ktoré sú k tomu určené. Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Popol ukladajte do nehorľavých nádob.

Na uhasenie ohňa v kotli nikdy nepoužívajte vodu.

Recyklácia

Obalové materiály likvidujte podľa typu materiálu a v súlade s miestnymi nariadeniami.

Súpravu likvidujte v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu vo vašej krajine.

Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a je možné ju uplatniť v prípade výrobných väd alebo spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Prehlásenie:

Dovozca prehlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky na výrobky z nerezovej ocele a na výrobky so smaltovaným povrchom určené k styku s potravinami dané Vyhláškou MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požiadavkách na výrobky určené pre styk s potravinami a pokrmami, v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom 258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich predpisov.

Atest vystavil Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín

Vyrobené v Číne.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

www.matgroup.cz