



POKYNY K POUŽITÍ

hadice zahradní TRICK HOSE
715641, 715701, 715703



SMRŠŤOVACÍ HADICE

- Je doporučeno hadici před prvním použitím rozmotat a opatrně roztáhnout, aby se uvolnil tlak na její vnější krytí.
- Nasadte hadici na vodovodní kohout.
- Nasadte rozstřikovací pistolí na opačný konec hadice.
- Pistole musí být nyní v poloze „vypnuto“.
- Otočte vodovodním kohoutem.
- Postupně navyšujte tlak vody, hadice se zvětší až na trojnásobek délky.
- Max. pracovní tlak = 6bar.
- Teprve až se hadice naplní vodou, můžete začít zalévat.
PŘÍLIŠ DLOUHÉ TLAKOVÁNÍ MŮŽE POŠKODIT HADICI!
- Po skončení zalévání nejdříve uzavřete vodovodní kohout.
- Pistolí poté nechte v poloze „zapnuto“ a počkejte, až se hadice smrští do původní délky a voda vyteče.

UPOZORNĚNÍ:

- Nestříkejte horkou vodu.
- Pokud hadici nepoužíváte, nenechávejte ji pod tlakem. Může dojít k poškození.
- Pokud hadici nepoužíváte, vypusťte z ní veškerou vodu a skladujte na místě, chráněném před slunečními paprsky.
- V zimním období se ujistěte, že jste z hadice vypustili zbývající vodu.
- Chraňte hadici před mrazem, může dojít k jejímu poškození.
- Hadice je určena k běžnému zalévání. Nepoužívejte k čerpání pitné vody.
- Hadice není hračka.
- Prodlužujte hadici pouze tlakem vody.
- Při procesu prodlužování a smršťování hadice dbejte zvýšené pozornosti na přítomnost dětí, domácích zvířat, popř. osob s omezenými fyzickými nebo mentálními schopnostmi.
- Hadici nenatahujte fyzickou silou. Při následném uvolnění a smrštění hadice může dojít k poškození majetku, popř. zranění osob nebo domácích zvířat.

Celkové roztážení hadice se pohybuje v rozmezí +- 25%, v závislosti na tlaku vody.

Reklamáce nebude uznána v případě, že:

- bylo s hadicí manipulováno jinak, než je uvedeno v tomto návodu
- došlo k poškození hadice ostrým předmětem
- došlo k poškození přetlakováním hadice



POKYNY NA POUŽITIE

záhradná hadica TRICK HOSE
715641, 715701, 715703



ZMRŠŤOVACIA HADICA

- Je doporučené hadicu pred prvým použitím rozmotat' a opatrne roztiahnuť, aby sa uvoľnil tlak na jej vonkajší kryt.
- Nasadte hadicu na vodovodný kohútik.
- Nasadte rozstrekovaciu pistol' na opačný koniec hadice.
- Pištol musí byť v polohe „vypnuté“.
- Otočte vodovodným kohútikom.
- Postupne navyšujte tlak vody, hadica sa zväčší až na trojnásobok dĺžky.
- Max. pracovný tlak = 6bar.
- Až sa hadica naplní vodou, môžete začať zalievať.
PŘÍLIŠ DLHÉ TLAKOVANIE MOŽE POŠKODIŤ HADICU!
- Po skončení zalievania nejskôr uzavrite vodovodný kohútik.
- Pištol potom nechajte v polohe „zapnuté“ a počkajte, až sa hadica zmrští do pôvodnej dĺžky a voda vytečie.

UPOZORNENIE:

- Nestriekajte horúcu vodu.
- Pokiaľ hadicu nepoužívate, nenechávajte ju pod tlakom. Môže dôjsť k poškodeniu.
- Pokiaľ hadicu nepoužívate, vypusťte z nej všetku vodu a skladujte na mieste chránenom pred slnečnými lúčmi.
- V zimnom období sa uistite, že ste z hadice vypustili všetku vodu. Chráňte hadicu pred mrazom, môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Hadica je určená k bežnému zalievaniu. Nepoužívajte k čerpaniu pitnej vody.
- Hadica nie je hračka.
- Predlžujte hadicu len tlakom vody.
- Pri procese predlžovania a zmršťovania hadice dbajte zvýšenej pozornosti na prítomnosť detí, domácich zvierat, popr. osôb s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Hadicu nenatáhujte fyzickou silou. Pri následnom uvoľnení a zmrštení hadice môže dôjsť k poškodeniu majetku, popr. zraneniu osôb alebo domácich zvierat.

Celkové roztiahnutie hadice sa pohybuje v rozmedzí +- 25%, v závislosti na tlaku vody.

Reklamácia nebude uznaná v prípade, že:

- bolo s hadicou manipulované inak, než je uvedené v tomto návode.
- došlo k poškodeniu hadice ostrým predmetom.
- došlo k poškodeniu pretlakovaním hadice.