

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

I. Technické parametry

Napětí: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Průměr tavné tyčinky: 12mm (typ 579902) / 7mm (typ 579908) / 11-12mm (typ 579910)

Lepicí teplota: 200 °C

Doba rozezhřátí: 3-5 min

Lepené materiály: papír, dřevo, plasty, keramika, kůže, některé druhy kovů

II. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a ponechtejte jej uložen u výrobku, aby se s ním obsluha výrobku mohla v případě potřeby opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoliv půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit také kompletní návod k použití.

Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je v rozporu s tímto návodem, zapříčinit ztrátu záruky na výrobek. Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě. Zapamatujte si a uschovejte tyto pokyny!

1) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti mohou být příčinou nehody.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. V případě, že budete vyrušeni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Vidlici nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

- a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střizlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- d) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- e) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- f) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PÉČE O NĚ

- a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- c) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- d) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- e) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

- a) Opravy Vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, která bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

III. Charakteristika

Tavná pistole je nářadí určené pro lepení za horka s využitím v domácnosti nebo dílně. Podmínkou správné a bezpečné funkce tavné pistole je dodržování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu. Za škody vzniklé nedodržením bezpečnostních pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost.

IV. Zásady použití a bezpečnostní pravidla

- Před použitím si řádně prostudujte tento návod.
- Poruší-li se při práci síťový kabel, jeho opravu svěřte výrobcí nebo kvalifikovanému servisu, abyste předešli nebezpečí!
- Horké lepidlo a špička trysky mohou způsobit popáleniny!
- Pokud se horké lepidlo dostane na vaši kůži, omyjte toto místo pod proudem studené vody.
- Tavnou tyčinku nikdy nevytahujte ze zadní strany pistole!
- Pokud není spotřebič používán opatrně, může dojít k požáru.
- Po použití pistoli nechte před uklizením vychladnout!
- Při použití nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem dbejte na to, abyste se při práci nedotýkali uzemněných kovových předmětů (trubek, kotlů apod.).
- Při přestávkách v práci vždy odpojte zařízení od zdroje napětí.
- Chraňte zařízení před působením atmosférických vlivů.
- Toto elektrické zařízení není uzpůsobeno pro práci v prostředí se zvýšenou vlhkostí a nesmí se používat v blízkosti vznětlivých, výbušných a žiravých látek.
- Vždy používejte ochranu zraku. Měly by být používány také další osobní ochranné pomůcky jako např. respirátor, rukavice a pracovní zástěra.

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem a předešli poškození vnitřních součástek, nevystavujte zařízení dešti ani zvýšené vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napětím nebezpečným životu. Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje. Chraňte přívodní kabel před ostrými předměty, nadměrnou teplotou, mastnotou a vlhkem či mokrem. Pravidelně kontrolujte, zda je kabel v bezvadném stavu a není porušena ochranná izolace. Poškozený kabel svěřte do opravy kvalifikovanému servisu.

V. Práce se zařízením

Tavnou tyčinku vložte zezadu do otvoru v horní části pistole. Síťový kabel připojte ke zdroji napětí a vyčkejte zhruba 5 minut, než tavný mechanismus dosáhne provozní teploty. Stiskem spouště vytlačujte roztavenou lepicí hmotu z trysky na požadované místo. Tekuté lepidlo naneste v lince nebo po kapkách na jeden z lepených povrchů. Obě plochy ihned přitiskněte k sobě a přitlačte po dobu 15 sekund. Nejlepšího výsledku dosáhnete, jsou-li oba povrchy čisté a odmaštěné. Materiály, které jsou dobrými vodiči tepla (kámen, kov, sklo) lze před lepením mírně ohřát (např. použitím horkého vzduchu). Dosáhnete tím pevnějšího spoje. Lepidlo vždy aplikujte nejprve na materiály, které jsou špatnými vodiči tepla. Po skončení práce vytáhněte zástrčku ze zdroje napětí. Po vychladnutí lze opatrně odstranit zbytky lepidla z okrajů trysky. Náradí nevyžaduje žádné další zvláštní čištění.

VI. Čištění a údržba

- Kryt pistole zbavujte pravidelně prachu štětcem, příp. vlhkým hadříkem. Povrch vždy dobře osušte. • Nepoužívejte žádná rozpouštědla!

VII. Likvidace odpadu

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadů na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

VIII. Součásti a ovládací prvky



579902 = 40W pr. 12mm
579908 = 10W pr. 7mm
579910 = 72W pr. 11-12mm

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Firma M.A.T. Group, s.r.o. poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 24 měsíců od data prodeje.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu a dokladem o koupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
- 6) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
- 7) Záruční opravu je oprávněna vykonávat společnost M.A.T. Group, s.r.o.
- 8) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
- 9) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného společností M.A.T. Group, s.r.o.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - g) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - h) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - i) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
- 10) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopili z toho vyplývající rizika. Děti se s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

ES Prohlášení o shodě

Výrobce Jiande City Hengfeng Electrical Tools Co., LTD prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí o dodávání elektrických zařízení 2014/35/EU. TÜV SÜD Product Service GmbH Germany No. N8A 0769250011

Výrobce: Jiande City Hengfeng Electrical Tools Co., LTD. Industry zone in Gujia, Meicheng, 311604 Jiande, P.R.C.
Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.

I. Technické parametre

Napätie: 220 - 240V ~ —50 Hz

Priemer tavnej tyčinky: 12mm (typ 579902) / 7mm (typ 579908) / 11-12mm (typ 579910)

Lepiaca teplota: 200 °C

Doba rozohriatia: 3-5 min

Lepené materiály: papier, drevo, plasty, keramika, koža, niektoré druhy kovu

II. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento „Návod na použitie“ udržiajte v dobrom stave a ponechajte ho uložený u výrobku, aby sa s ním obsluha výrobku mohla v prípade potreby opätovne zoznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok. Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené elektrické náradie napájané (pohyblivým prívadom) zo siete. Zapamätajte si a uschovajte tieto pokyny!

1) PRACOVNÉ PROSTREDIE

a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku môžu byť príčinou nehody.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

c) Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. V prípade, že budete vyrušený, môžete stratiť kontrolu nad činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

a) Vidlice pohyblivého prívodu elektrického náradia musia odpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a odpovedajúce zásuvky zamedzí nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesa ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie ak je vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, masťou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané príводы zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie zabraňuje nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOST OSÔB

a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a

triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostnú obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

c) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nástroje alebo kľúče. Zostavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

d) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.

e) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.

f) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsávaniu a zberu prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže zabrániť nebezpečenstvu spôsobeným vznikajúcim prachom.

4) POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A STAROSTLIVOSŤ O Ň

a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.

b) Odpojte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia zabraňujú nebezpečenstvu nahodilého spustenia elektrického náradia.

c) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli zoznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.

d) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte zostavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.

e) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) SERVIS

a) Opravy Vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

III. Karakteristika

Tavná pištoľ je náradie určené pre lepenie za tepla s využitím v domácnosti alebo dielni. Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie tavnej pištole je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode. Za škody vzniknuté nedodržaním bezpečnostných pokynov nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť.

IV. Zásady použitia a bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím si riadne preštudujte tento návod.
- Ak sa poruší pri práci sieťový kábel, jeho opravu zverte výrobcovi alebo kvalifikovanému servisu, aby ste predišli nebezpečenstvu!
- Horúce lepidlo a špička trysky môžu spôsobiť popáleniny!
- Pokiaľ sa horúce lepidlo dostane na vašu kožu, umyte toto miesto pod prúdom studenej vody.
- Tavnú tyčinku nikdy nevyberajte zo zadnej strany pištole!
- Pokiaľ sa spotrebič nepoužíva opatrne, môže dôjsť k požiaru.
- Po použití pištole nechajte pred uskladnením vychladnúť!
- Pri použití nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom dbajte na to, aby ste sa pri práci nedotýkali uzemnených kovových predmetov (trubiek, kotlov apod.).
- Pri prestávkach v práci vždy odpojte zariadenie od zdroja napätia.

- Chránite zariadenie pred pôsobením atmosférických vplyvov.
- Toto elektrické zariadenie nie je uspokojené pre prácu v prostredí so zvýšenou vlhkosťou a nesmie sa používať v blízkosti vznetlivých, výbušných a žieravých látok.
- Vždy používajte ochranu zraku. Mali by byť používané tiež ďalšie osobné ochranné pomôcky ako napr. respirátor, rukavice a pracovná záštera.

Aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom a predišli poškodeniu vnútorných súčiastok, nevystavujte zariadenie dažďu ani zvýšenej vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napätím nebezpečným životu. Nikdy nezasahujte do vnútorných častí nástroja. Chránite prírodný kábel pred ostrými predmetmi, nadmernou teplotou, masnotou a vlhkom či mokrom. Pravidelne kontrolujte, či je kábel v bezchybnom stave a neni porušená ochranná izolácia. Poškodený kábel zverte do opravy kvalifikovanému servisu.

V. Práca so zariadením

Tavnú tyčinku vložte zozadu do otvoru v hornej časti pištole. Sieťový kábel pripojte k zdroju napätia a vyčkejte zhruba 5 minút, než tavný mechanizmus dosiahne prevádzkovú teplotu.

Stlačením spúšte vytlačujte roztavenú lepiacu hmotu z trysky na požadované miesto. Tekuté lepidlo naneste v linke alebo po kvapkách na jeden z lepených povrchov. Obe plochy ihneď pritlačte k sebe a pritlačte po dobu 15 sekúnd. Najlepší výsledok dosiahnete, ak sú oba povrchy čisté a odmastené.

Materiály, ktoré sú dobrými vodičmi tepla (kameň, kov, sklo) je možné pred lepením mierne ohriať (napr. horúcim vzduchom). Dosiahnete tým pevnejšie spoje. Lepidlo vždy aplikujte najskôr na materiály, ktoré sú zlými vodičmi tepla. Po skončení práce vytiahnite zástrčku zo zdroja napätia. Po vychladnutí opatrne odstráňte zvyšky lepidla z okraja trysky. Náradie nevyžaduje žiadne ďalšie zvláštne čistenie.

VI. Čistenie a údržba

- Kryt pištole zbavujte pravidelne prachu štetcom, príp. vlhkou handričkou. Povrch vždy dobre osušte.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá!

VII. Likvidácia odpadu

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčiastky. Neodhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohoto typu odpadu. Náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.

VIII. Súčasti a ovládacie prvky



579902 = 40W pr. 12mm
579908 = 10W pr. 7mm
579910 = 72W pr. 11-12mm

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Firma M.A.T. Group, s.r.o. poskytuje na Vami zakúpený výrobok záruku na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- 1) Predávajúci je povinný spotrebiteľovi výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom okamžiku predaja výrobku.
- 2) Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom k jeho reklamácii.
- 3) Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť výrobok odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu a dokladom o kúpe.
- 4) V prípade reklamácie musí byť výrobok odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky závady a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite i jeho originálne príslušenstvo.
- 5) Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené vadou materiálu, výrobnou montážou alebo technológiou spracovania.
- 6) Tato záruka sa nevzťahuje na ujmu zákonným právom, ale je dodatkom k nim.
- 7) Záručnú opravu je oprávnená vykonávať spoločnosť M.A.T. Group, s.r.o.
- 8) Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- 9) Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol prevedený akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného spoločnosťou M.A.T. Group, s.r.o.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo k iným účelom, než ku ktorým je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčiastkou.
 - e) k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu došlo vinou nedostatočnej údržby.
 - f) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - g) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - h) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - i) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
- 10) Výrobca nezodpovedá za vady výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku k iným účelom, než ku ktorým je určený.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

ES Prehlásenie o zhode

Výrobca Jiande City Hengfeng Electrical Tools Co., LTD prehlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou o dodávaní elektrických zariadení 2014/35/EU. TÜV SÜD Product Service GmbH Germany No. N8A 0769250011

Výrobca: Jiande City Hengfeng Electrical Tools Co., LTD. Industry zone in Gujia, Meicheng, 311604 Jiande, P.R.C.
Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215