



POKYNY K POUŽITÍ

Plachta k fóliovníku 794113,
250x179x211cm, 135g/m²
794114



Návod na montáž a údržbu plachty k fóliovníku

Postup při instalaci fólie:

Fólii instalujeme na konstrukci, která by měla být čistá, bez koroze, ostrých hran atd. Předejdete tím snížení její životnosti propálením od slunce, nebo mechanickým prodlínáním o konstrukci.

Plachtu rozbalte vedle fóliovníku a potom ji lehce přetáhněte na konstrukci tak, aby veškeré ohyby střechy pasovaly na sebe. Poté z venkovní strany konstrukce začněte podél plachtu na hloubku rýče zakopávat. Nejdříve na jedné straně upěchujte a poté fólii napněte přes oblouky a přejděte na druhou stranu. Tady už budete plachtu píchováním a udupáváním zeminy dopínat.



Lanka stahujte vždy rovnoměrně po obou stranách, kolmo k zemi a pak podvléknete pod vodorovnou trubkou dovnitř fóliovníku, kde se zajistí kolíkem. Nikdy nestahujeme oba konce šňůry směrem k sobě. Vzniká tím riziko roztržení fólie. Viz obr. 2


Na zimní období plachtu k fóliovníku uskladněte na suchém a tmavém místě.

Všeobecná upozornění:

Než začnete instalovat fólii, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem přezkontrolujte, pokud některá z částí chybí, v žádném případě neinstalujte a kontaktujte svého dodavatele. Na případné poškození nekompletního balení plachty k fóliovníku se nevztahuje záruka.

Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu. Veškerá poškození na plachtě k fóliovníku, vzniklá náhlou událostí, např. krupobitím, vichřicí, povodní, záplavou, sněžením, nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním.



Upozornění:

V průběhu instalace plachty dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu protržení. Udržujete mimo dosah dětí. Toto balení obsahuje malé díly, které mohou být pro děti nebezpečné a hrozí riziko udušení.

Upozornění:

Fóliovník nikdy nenecháváte volně položený na zemi bez ukotvení.

Obsah balení:

	KOLIK	8
	LANO	4
	PLACHTA	1



POKYNY NA POUŽITIE

Plachta k fóliovníku 794113,
250x179x211cm, 135g/m²
794114



Návod na montáž a údržbu plachty k fóliovníku

Postup pri inštalácii fólie:

Fóliu inštalujeme na konštrukciu, ktorá by mala byť čistá, bez korózie, ostrých hrán atď. Predídete tým zníženiu jej životnosti prepálením od slnka, alebo mechanickým predrením o konštrukciu.



Plachtu rozbaľte vedľa fóliovníku a potom ju ľahko pretiahnite na konštrukciu tak, aby akékoľvek ohyby strechy pasovali na seba. Potom z vonkajšej strany konštrukcie začnite pozdĺž plachtu na hĺbku rýľa zakopávať. Najskôr jednu stranu, upevnite a potom fóliu napnite cez oblúky a prejdite na druhú stranu. Tu už budete plachtu upevňovaním a udupávaním zemiны dopínať.

Lanka sťahujeme vždy rovnomerne po oboch stranách, kolmo k zemi a potom podvlečieme pod vodorovnou trubku dovnútra fóliovníku, kde sa zaistí kolíkom. Nikdy nesťahujeme obidva konce šnúry smerom k sebe. Vzniká tak riziko roztrhnutia fólie. Viz obr. 2


Na zimné obdobie plachtu k fóliovníku uskladnite na suchom a tmavom mieste.

Všeobecné upozornenia:

Predtým než začnete zostavovať fóliovník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsahom balenia. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte, pokiaľ niektorá z častí fóliovníku chýba, v žiadnom prípade fóliovník nestavajte a kontaktujte svojho dodávateľa. Na prípadné poškodenie nekompletného fóliovníku sa záruka nevzťahuje.

Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu. Každé mechanické poškodenie plachty fóliovníku, vzniknuté náhodnou udalosťou napr. krupobitím, víchricou, povodňou, záplavou, snežením, nie sú predmetom záruky a nie je možné tieto reklamovať. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.



Upozornenie:

V priebehu inštalácie plachty dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k jej pretrhnutiu. Udržujte mimo dosah detí. Toto balenie obsahuje malé diely, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné a hrozí riziko udusenía.

Upozornenie:

Fóliovník nikdy nenechávajte voľne položený na zemi bez ukotvenia.

Časti balenia:

	KOLIK	8
	LANO	4
	PLACHTA	1