



Zanim za pomocą dokładnie Czytać instrukcje NA używać

Główny powoduje wypadki, które zdarzać się NA używać drabiny

- **Strata stabilność**

Nieodpowiedni wybór drabina (zbyt krótki, nieodpowiedni (aktywność). Nieprawidłowo lokalizacja (np. nieprawidłowe kąt NA wspierający drabina, niekompletnie otwór podwójnie drabina itp.) Poślizg niżej strony (np. niezabezpieczony niżej część drabina będzie się ślizgać z ścianą). Bok poślizg, upadek NA impreza I klapka strony (np. mały zachodzić na siebie górny ekran dotykowy powierzchnia lub niestabilny górny (dotknij powierzchni).

- **Obalenie drabina Do imprezy**

Państwo drabina (np. brak antypoślizgowości stóp). Zejście To drabina, która nie jest W wysokość zabezpieczone. Terenowe warunki (nietrwały miękki gleba, pochyły teren, śliski powierzchnie lub zanieczyszczony mocno powierzchnie). Niekorzystne pogoda warunki (wietrznie (pogoda). Kolizja z drabina (drzwi Lub pojazd).

- **Manipulacja**

Noszenie drabina NA pracujący miejsce (spadek drabina To pionowo pozycje).Montaż I demontaż drabina (np. jesień drabina To pionowo pozycje NA nieprawidłowo manipulacja, szczypiący palce drugi Osoba). Wykonywanie tematy Po drabina (ciężki Lub gruby przedmioty, strata stabilność).

- **Poślizg i upadek użytkownicy**

Nieodpowiedni buty. Zabrudzone szczeble lub kroki. Niebezpieczne praktyki użytkownicy (Wyjście Po dwa szczeble, ślizganie się Po ściany boczne).

- **Strukturalny wada drabina**

Państwo drabina (uszkodzony ściany boczne, zużycie, Promieniowanie ultrafioletowe szkoda plastikowy części). Przeciążenie drabina. Nieprawidłowo sposób używać

- **Niebezpieczeństwo elektryczny pochodzenie**

Nieunikniony praca pod napięcie (dotykać kiedy się dowiesz awaria (status). Lokalizacja drabina W ciasno bliskość elektryczny urządzenie pod napięcie (elektryczny wiedza nad (głowa) Drabiny szkodliwy elektryczny urządzenie (wnętrz Lub ochronny izolacja). Nieprawidłowo wybór typ drabina Do elektryczny praca.

Instrukcja użytkowania

Przed użyciem upewnij się, że jesteś w odpowiednim stanie, aby korzystać z drabiny. Korzystanie z drabiny w przypadku niektórych schorzeń, przyjmowania leków, spożywania alkoholu lub narkotyków może być niebezpieczne. Podczas transportu drabin na bagażniku dachowym lub w pojazdach dostawczych upewnij się, że są one prawidłowo ustawione i zabezpieczone, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Po dostarczeniu drabiny sprawdź stan i funkcjonalność wszystkich części przed pierwszym użyciem.

Przed każdym użyciem należy wizualnie sprawdzić drabinę pod kątem uszkodzeń i upewnij się, że jest bezpieczna w użyciu (np. czy wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo zamocowane). Należy ustalić, czy drabina nadaje się do danej czynności. Nie należy używać uszkodzonej drabiny.

Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z drabiny, np. moką farbę, błoto, olej lub śnieg. Przed użyciem drabiny w miejscu pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka. Podczas kontroli drabiny należy upewnij się, że nie ma widocznych wad (np. pęknięć materiału, odkształceń itp.), że połączenia między szczeblami a ściankami bocznymi są nienaruszone oraz że wszystkie śruby, nity i elementy drabiny działają prawidłowo. Nie należy przebywać na drabinie przez dłuższy czas bez regularnych przerw (zmęczenie stwarza ryzyko).

Zapobiegaj uszkodzeniom drabiny podczas transportu, np. zabezpieczając ją i zapewniając jej prawidłowe przechowywanie. Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania. Nie używaj drabiny, jeśli jest zabrudzona, np. nieutwardzoną farbą, błotem, olejem lub śniegiem. Nie używaj drabiny na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. podczas silnego wiatru, deszczu, opadów śniegu itp. Podczas rozstawiania drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z drabiną, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. W miarę możliwości zabezpiecz drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) i okna w miejscu pracy.

To jest jednostronne pochylenie Schody przeznaczone do użytku domowego. Można je stosować na płaskich i twardych podłożach (nie nadają się do ogrodu na miękkim podłożu).

- **Usuń opakowanie.**

Ustaw stopnie i otwórz je do pozycji maksymalnego otwarcia. W przypadku stopni jednostronnych, platforma z wycięciami musi ściśle przylegać do górnej rury wspornika w końcowej fazie otwierania. Podczas składania stopni należy najpierw unieść platformę z tyłu, a następnie złożyć stopnie. Nie należy stawiać na rurze ani profilu wspornika schodów jednostronnych. W przypadku długotrwałego przechowywania, stopnie należy wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu w pozycji pionowej.

- **Czyszczenie drabin.**

Produkty można czyścić za pomocą popularnych detergentów z wodą lub alkoholem. W przypadku rozlania farby podczas malowania, można użyć odpowiednich rozcieńczalników przeznaczonych do rozcieńczania farb, z którymi aktualnie pracujesz. Drabiny nie mogą mieć kontaktu z kwasami i zasadami.

- **Przechowywanie drabin**

Przechowuj drabiny w suchym i przewiewnym miejscu, w pozycji poziomej, podparte w dwóch lub trzech miejscach (w zależności od rozmiaru drabiny) lub powieszone z boku na dwóch lub trzech wieszakach. Drabiny nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych przez dłuższy czas.

Nie przechowuj drabiny w pozycji pionowej, zwłaszcza jeśli drabina nie jest zabezpieczona przed upadkiem i istnieje ryzyko dostępu do niej dzieci.

Przed przechowywaniem nasmaruj części ruchome (zatraski, przeguby) olejem. Podczas przechowywania drabiny (gdy nie jest używana) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Czy drabina nie jest przechowywana w miejscach, w których jej stan mógłby ulec szybszemu pogorszeniu (np. z powodu wilgoci, nadmiernego ciepła lub warunków atmosferycznych)?


Czy drabina jest przechowywana w pozycji, która pomaga jej utrzymać się w pozycji prostej (np. zawieszona poziomo na odpowiednich wspornikach lub położona na płaskiej, schłodzonej powierzchni)?

Czy drabina jest przechowywana w miejscu, w którym nie będzie narażona na uszkodzenia przez pojazdy, ciężkie przedmioty lub zanieczyszczenia?



Czy drabina jest przechowywana w miejscu, które nie stwarza zagrożenia potknięcia się i nie blokuje przejścia?
 Czy drabina jest przechowywana w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiającym jej wykorzystanie w celach przestępczych?
 Jeśli drabina jest nadal zamontowana (np. na rusztowaniu), czy jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych (np. dzieci)?

Podstawowe oznaczenia bezpieczeństwa i instrukcje użytkownika

	UWAGA! Niebezpieczeństwo upadku z drabiny		Podczas rozkładania drabiny należy zachować symetrię osiową. Nie należy ingerować w konstrukcję drabiny.
	Po dostarczeniu drabiny należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu podczas transportu, zwłaszcza w przypadku profili bocznych i szczebli. Należy zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy drabiny są kompletne. Opakowanie należy wyrzucić do recyklingu. Przed każdym użyciem należy wizualnie sprawdzić drabinę, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona i bezpieczna w użyciu.		Podczas korzystania z drabiny nie należy nosić ciężkiego lub trudnego w obsłudze sprzętu.
	Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia drabiny wynoszącego 150 kg.		Podczas korzystania z drabiny należy nosić odpowiednie obuwie.
	Nie należy używać drabiny na nierównym lub nieutwardzonym podłożu.		Nie korzystaj z drabiny, jeśli nie czujesz się dobrze. Niektóre schorzenia lub leki, alkohol lub narkotyki mogą sprawić, że praca na drabinie będzie niebezpieczna.
	Nie pochylaj się, użytkownik powinien utrzymać środek ciała (brzuch) pomiędzy barierkami bocznymi i obie stopy na tym samym stopniu/szczeblu podczas trwania ćwiczenia.		Ostrzeżenie: zagrożenie elektryczne. Należy zidentyfikować zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak linie napowietrzne lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne, i nie używać drabiny, jeśli występuje zagrożenie elektryczne. W przypadku nieuniknionych prac pod napięciem należy używać drabin nieprzewodzących prądu.
	Nie należy stawiać drabiny na śliskiej lub brudnej powierzchni.		Nie używaj drabiny do pokonywania mostu.
	Maksymalna dozwolona liczba użytkowników.		Przed użyciem należy całkowicie rozłożyć drabinę.
	Zawsze stawaj twarzą do drabiny, kiedy wchodzisz lub schodzisz.		Należy unikać nadmiernych obciążeń bocznych drabiny, np. wiercenia w twardych materiałach.
	Trzymaj się mocno drabiny podczas wchodzenia i schodzenia. Pracując na drabinie, trzymaj się poręczy lub, jeśli to niemożliwe, podejmij inne środki ostrożności.		Drabina do użytku domowego

- Naprawa drabin**
 Drobne naprawy, takie jak dokręcanie połączeń śrubowych, może wykonać sam użytkownik, natomiast większe naprawy przeprowadza producent. Zabrania się spawania uszkodzonych profili bocznych i szczebli oraz wykonywania napraw tego typu mogących naruszyć konstrukcję drabiny.
- Utylizacja zużytych lub uszkodzonych drabin**
 Po zakończeniu okresu użytkowania produktu i opakowania należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska. Do produkcji drabin nie użyto żadnych substancji niebezpiecznych. Drabinę można oddać do punktu zbiórki odpadów lub rozmontować i posegregować na poszczególne materiały (żelazo i plastik).

Producent oświadcza, że stopnie spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa oraz stosownych norm EN 131-1 ; EN 131-2.

Gwarancja
 Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty sprzedaży i obejmuje wady materiałowe i wykonawcze. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.