

### Teplem poháněný krbový ventilátor

#### Uživatelská příručka:

Prosím, přečtěte si pozorně tyto příbalové informace k vyhnutí se zranění a pro udržení dlouhé životnosti produktu.

#### Provoz:

Neumísťujte ventilátor před nebo do blízkosti komínu. Nepřekračujte teplotu 345° C. Uvedené optimální provozní teploty jsou pouze orientační. Mohou se lišit vlivem různých přírodních podmínek z důvodu testů v laboratorních podmínkách.

#### Pokyny k použití:

1. Ujistěte se, že je páčka vzpřímená, před umístěním na kamna.
2. Termoelektrický modul
2. Chladicí stabilizátory
4. Základna – UPOZORNĚNÍ!! Pokud je základna v provozu, **NESAHEJTE NA NI!!!**
5. Kov citlivý na teplo – jistící zařízení ochraňující motor před přehřátím, pokud povrchová teplota přesáhne 250°C

**POZOR: optimální operační teplota je 80 - 250°C, nepřekračujte teplotu přes 345°C.**

- Teploměr ventilátoru kamen je doporučený k monitorování teploty a vyhnutí se možnému poškození komponentů vlivem přehřátí.
- Nikdy neodkládejte ventilátor na neochráněný povrch, dokud je stále horký.  
Je doporučeno nehýbat s ventilátorem, pokud to není nezbytné. V tomto případě si nezapomeňte navléknout ochranné rukavice k ochraně proti popálení nebo proti zranění rotujících čepelí.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost všech překážek od ventilátoru.
- Nenechávejte děti a zvířata se zařízením osamocené.
- Začněte na teplotě 50°C. Ventilátor se bude točit rychleji, jak bude teplota stoupat, a následně pomaleji, jak bude teplota klesat. Ventilátor i kamna se zchladí, poté co palivo dohoří.
- Spotřebiči mohou používat osoby starší 16-ti let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí jazyka pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo po podání instrukcí týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopení možného nebezpečí.

#### Údržba:

Horkovzdušný ventilátor nevyžaduje žádnou speciální údržbu po běžném provozu. V případě potřeby jej otřete látkovým ubrouskem. Nepotápějte jej do vody, ani čisticích prostředků. Pokud horkovzdušný ventilátor nepoužíváte, uchovávejte jej v originálním balení a mimo dosah dětí.

#### Recyklovatelnost

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem.

#### Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a je možné ji uplatnit v případě výrobních vad nebo zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Tato záruka je v souladu s Vašimi právy.

**759025 - 4102**



**759027 - 5102-M**

(na kouřovod)



**759028 - 6101 ALFA**



**759029 - 4105 BETA**



**759030 - 4201 GAMA**

(na kouřovod)



**759032 - 8101 DELTA**



**759033 - 8102 EPSILON**



Výrobce prohlašuje, že výrobek odpovídá požadavkům platných evropských a národních směrnic 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU RoHS.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu, zlepšení produktu a designu, jakožto i tištěných materiálů bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 1551/176a, 301 00 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 [www.matgroup.cz](http://www.matgroup.cz) [mat@matgroup.cz](mailto:mat@matgroup.cz)

#### Teplom poháňaný krbový ventilátor

#### Užívateľská príručka

Prosím, prečítajte si pozorne tieto príbalové informácie, aby ste sa vyhli zraneniu, a aby ste udržali čo najdlhšiu životnosť produktu.

#### Prevádzka:

Neumiestňujte ventilátor pred alebo do blízkosti komína. Neprekračujte teplotu 345° C. Uvedené optimálne prevádzkové teploty sú len orientačné. Môžu sa odlišovať vplyvom rôznych prírodných podmienok z dôvodu testov v laboratórnych podmienkach.

#### Pokyny na použitie:

1. Ubezpečte sa, že je páčka vzpriamená, pred umiestnením na kachle
2. Termoelektrický modul
3. Chladiace stabilizátory
4. Základňa – UPOZORNENIE!! Pokiaľ je základňa v prevádzke, **NEDOTÝKAJTE SA JEJ!!!**
5. Kov citlivý na teplo – istiace zariadenie ochraňujúce motor pred prehriatím, pokiaľ povrchová teplota presiahne 250°C

**POZOR:** optimálna operačná teplota je 80 - 250°C, neprekračujte teplotu nad 345°C.

- Teplomer ventilátoru kachlí sa odporúča na monitorovanie teploty a vyhnutiu sa možnému poškodeniu vplyvom prehriatia
- Nikdy neodkladajte ventilátor na nechránený povrch, dokiaľ je stále horúci
- Odporúčame nehýbať s ventilátorom, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V tomto prípade si nezabudnite obliecť ochranné rukavice k ochrane proti popáleniu alebo proti zraneniu rotujúcimi čepeľami
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť všetkých prekážok od ventilátoru.
- Nenechávajte deti a zvieratá so zariadením osamote.
- Začnite na teplote 50°C. Ventilátor sa bude točiť rýchlejšie, keď bude teplota stúpať, a následne pomalšie, keď bude teplota klesať. Ventilátor i kachle sa schladia, potom čo palivo dohorí.
- Spotrebič môžu používať osoby staršie 16 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby s nedostatkom skúseností a znalosťou jazyka pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po podaní inštrukcií týkajúcich sa bezpečného používania spotrebiča a pochopenia možného nebezpečenstva.

#### Údržba:

Teplovzdušný ventilátor nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu po bežnej prevádzke. V prípade potreby ho otrite látkovou utierkou. Neponárajte ho do vody, ani čistiacich prostriedkov. Pokiaľ teplovzdušný ventilátor nepoužívate, uchovávajte ho v originálnom balení a mimo dosah detí.

#### Recyklovateľnosť

Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom.

#### Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a je možné ju uplatniť v prípade výrobných väd alebo spracovania a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Táto záruka je v súlade s Vašimi právami.

**759025 - 4102**



**759027 - 5102-M**

(na dymovod)



**759028 - 6101 ALFA**



**759029 - 4105 BETA**



**759030 - 4201 GAMA**

(na dymovod)



**759032 - 8101 DELTA**



**759033 - 8102 EPSILON**



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU RoHS.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu, zlepšenie produktu a dizajnu, ako aj tlačných materiálov bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 [www.matgroup.cz](http://www.matgroup.cz) [mat@matgroup.cz](mailto:mat@matgroup.cz)